

CZ NAVOD NA MONTAŽ A POUŽITÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výrobek: **Inline Skates 252**

K dispozici v kombinaci těchto velikostí : 30-33 , 34-37 , 38-41

Třída A pro velikosti : 38-41 a třída B pro velikosti: 30-37

Pokaždé pečlivě zkontrolujte brusle předtím, než začnete bruslit.

Před každou jízdou zkontrolujte, spojovací prvky a příslušenství, které jsou řádně zajištěny.

Teprve potom byste měli začít s bruslením!

INSTRUKCE O POUŽITÍ INLINE BRUSLÍ

Nezapomente na ochranné vybavení Vás, či Vašeho dítěte. Měly by ste vždy nosit na zápěstí strážce, na kolenou a loktech chrániče a na hlavě helmu.

TECHNIKA BRUSLENÍ

Dítě by mělo přednostně jeho první kroky s inline bruslemi vyzkoušet na starém koberci.

Pokud vaše dítě chce bruslit venku, pak tam třeba něco pro to, aby se mohlo držet, například vaše ruce nebo zábradlí. Nyní by ste se měli snažit udržet rovnováhu. To je ta nejdůležitější věc na kolečkových bruslích. Obraťte pozornost na vlhkost, písek a nečistoty, které mohou způsobit újmu válcům a ložiskům. Inline brusle by měli být používány pouze na vhodných plochách, které jsou hladké, čisté a suché. Vždy byste měli doprovázet vaše dítě během jeho prvních pokusů bruslení. Když vaše dítě bude mít dostatek praxe a sebevědomí, pak to může zkusit a bruslit na jeho vlastních bruslích.

BRZDĚNÍ A ZMĚNA PATOVÉ BRZDY

Vaši patovou brzdu budete často používat. Uvolněte patovou brzdu s klíčem od podvozku, takže si ji můžete vytáhnout z její koleje. Vložte novou patovou brzdu správně a utáhněte je s vnitřním šestihranem šroubem znovu spět. Volný prostor mezi spodní hranou paty brzdy a řízení povrchu musí být v rozmezí 7-17 mm. Ať je to vůbec možné, patovou brzdu by měl měnit pouze dospělý.

MĚNENÍ VÁLCU A LOŽISKA

Změna válců a skladování

Pokud jsou kolečka opotřebená, třeba je proměnit. Ložiska lze také změnit. Používáme ABEC 7 ložiska, použijte prosím mazací olej. Kola nesmíte za žádných okolností rozebírat! Brusličí kola jsou k dispozici jako příslušenství. Ujistěte se, že ložiska ze starých kol jsou odstráněny a na nových jsou správně nasazeny. Inline brusle jsou vybaveny přesnými ložisky, které se naplní během výrobního procesu pod vysokým tlakem. Z tohoto důvodu budou brusle startovat hladce a rychle.

1. Válce
2. Hliníkový mezerník
3. Ložiska
4. Nápravový závit
5. Axiální (osový) šroub

NASTAVENÍ VELIKOSTI

Stačí kliknout na tlačítko "push" pro nastavení velikosti. Jak budete držet tlačítko dolů, můžete pohybovat s druhou rukou na horní přední části boty zpět. Jakmile jste si vybrali správnou velikost, uvolněte tlačítko a přetáhněte podruhé na přední části boty. Tlačítko je nyní na zámku.

Tip: Bylo by nejlepší, velikost brusli a nohy celkem přizpůsobit.

VÝMĚNA NEBO PŘIZPŮSOBENÍ PATOVÉ BRZDY

Patové brzdy se taky opotřebují v průběhu času. Když se opotřebují, třeba je vyměnit. Volný prostor mezi spodní částí paty brzdy a řízením povrchem musí být v rozmezí 7-17mm.

6. Pata brzdového bloku 7. Patová brzda

ÚDRŽBA A PÉČE

Pokud budete dobře pečovat o vaše brusle a zejména, pokud je budete mít čisté, pak budete mít možnost vychutnat si je na dlouhou dobu. Ostré hrany, které jsou vytvořeny během použití by měla být vyhlazená co nejdříve. Brusle čistěte pouze hadříkem a nepoužívejte nijaké čisticí prostředky. Zkontrolujte, zda vaše Inline brusle před a po jejich použití . Uložte si Inline brusle v zabezpečeném, počasí-odolném místě tak, aby nemohly být poškozeny nebo poškozeni jednotlivci.

Vlastní-zamykání matice a jiné samostatné-zamykací upevnění může ztratit svou účinnost po několikrátém použití.