

## Easy Surfer

### Figyelmeztetés

- Maximális terhelhetőség 100kg (200lbs)
- 20kg-nál könnyebb testsúlyú embereknek TILOS a használat
- Biztonsági okokból minden jellegű változtatás a szeren TILOS
- Ne próbálja magát egy autó vagy motor mögé hozzáköttni és huzatni, ÉLETVESZÉLYES
- Tudatosítsa magában, hogy nem ÖN az egyetlen a közúti forgalomban
- Kerülje a nagyon forgalmas utakat és tartsa be a közlekedési szabályokat
- Kerülje a használat során a vizes hokos területeket
- Ellenőrizze a leírásban, hogy a Power Surfer megfelel e az Ön súlyának
- Viseljen mindig védőfelszerelést, mint sisakot, térd- és könyökvédőt, kesztyűt
- SZÜLŐK: figyelmesen magyarázza el gyermekének a használatra vonatkozó szabályokat és győződjön meg a megértését illetően is
- Száraz helyen tároljuk a Power Surfert

### Használati utasítás

- Rakja a lábát a Waveboards elülső részére. Helyezze a sarkát kicsit lógva a deszkára és egy kicsit rézsútosan befelé. Vigyázzon a sarka ne nagyon befelé álljon, mert ezáltal elveszíti egyensúlyát.
- Helyezze a hátsó lábát a deszka hátsó részére. Ellenőrizze, hogy az egyensúlyt tartani tudja. Egyenesen és biztosan próbáljon meg a deszkán állni, a lábujjak magastartását mellőzzük.
- Szörfen a Waveboard-dal úgy lehetséges, ha a teljes testsúlyát a hátsó lábára szabályozza és az elülső láb is a deszkán marad.
- Tolja az első lábát felfelé és után kifelé, úgy mintha a deszkáról szeretne lelépni. Ezáltal fordul a Waveboard. Hagyja a levegőben fordulni és próbáljon meg maga is a levegőben maradni, addig míg a deszka a földet nem éri.
- Landoljon erősen/határozottan mindkét lábbal a aWaveboard-on a deszka landolása után. Hajlítsa meg a térdét és tárja ki karját az egyensúly tartásához. Ne legyen görcsös! Mozgassa a testét a deszkával.
- Azáltal, hogy a waveboard-nak nincs fékberendezése; időben le kell tudnia ugrani róla magas sebesség elérésénél.

## Ápolási tanácsok

- Helyezze (4) alátétet a deszka (1) és a keréktartó (6) közé. A keréktartót és a Platinát összefogjuk, majd (3)összecsavarozzuk erősen, majd ellenőrizzük a stabilitását. A (5) csavarral biztosítja, hogy a darab (2) rögzítve legyen a deszkára (1).
- Önolajozó rendszer a csapágyat illetően. Ez (11)többszöri oldás,szétszerelés után veszít a hatóanyagból.
- A deszkát egy száraz ronggyal tartjuk tisztán.
- A terméket ajánljuk rendszeresen ellenőrizni.

## Utasítások a kerékcseréhez

- A waveboard kerekeinek eltávolítása egy 4mm-es Inbuszkulccsal történik.
- Szerelje a raktárat,csapágyat és távolságtartó a kerékhez.
- Majd húzza meg a csavarokat (6db) a fent említett kulcs segítségével.
- Ezután a kereket csavarozzuk vissza a deszkára és ellenőrizzük stabilitását, erősségét.

## Figyelem Waveboard tud VESZÉLYES lenni

- 8 éven aluli gyermekek állandó felügyeletet igényel a szer használata közben.
- Tanuljon lassan és mindig újat. Ha az egyensúlyát elveszítené, ne várjon addig míg leesne a deszkáról, hanem ugorjon le arról!!
- A nehéz sérülések legtöbbje csonttörés. Tanuljon ezért először esni (ajánlatos először board nélkül)
- Első hónapokban keletkezik a legtöbb baleset, ezért gyakoroljunk a Waveboard-dal felügyelet mellett.
- Fel- és leszállásnál mindig nezzünk körül,mert könnyen megsérthetünk valakit.