

## DC Elektromos pumpa

Használat előtt olvassa el az utasításokat, figyelmeztetéseket!!



### **FONTOS**

1. Ezt az egységet kell AC100-240V vagy az autószivargyújtójával 12V-DC. :0200-BG géppel hajtott
2. Ez egy alacsony volt és ezáltal alacsony nyomású szivattyú. Alkalmas gumicsónakok , matracok felfújására stb.
3. Ezt a pumpát nem folytonos használatra tervezték, mivel a tömés kifárad. Kiterjesztett operáció meg tudja rongálni a pumpát és túl tudja hevíteni őt. Ne használja a pumpát következetesen több mint 15 percen keresztül, majd a következő használat előtt tartson negyed óra szünetet.
4. Tartsuk a pumpát a távol a gyerekek hatókörzetétől.
5. A hangnyomásszint normális feltételek alatt 80dB(A).
6. Ne próbálkozzon olyan hozzátartozókkal , ami nem a mi cégünk által mellékelte, nem ajánlott idegen adaptereket hozzácsatolni, mert az általunk kifejlesztett pumpába erős károkat okozhat.

### **FIGYELMEZTETÉS**

1. Gondosan kövesse az utasításokat a felfújást illetően. Soha ne nyomjon többet a fent megadott, ajánlott nyomásértékeknél. A túlfújt tételek nagyon komoly sérüléseket okozhatnak, ha túlnyomás következtében szétduzzannak.
2. Soha ne hagyjuk a pumpát őrizetlenül, ameddig használjuk.
3. Ne használjuk a terméket nedves, esős környezetben.
4. Ne használjuk homokos talajon vagy kavicsos, sziklás talajon, mert ha eldugul leéghet a motorja.
5. Soha ne tartsuk a szemünk irányába a nyílást addig, ameddig a pumpa működik, használatban van.
6. Ne próbáljuk a kezünket vagy az ujjunkat az inflációkikötőbe berakni soha.
7. Az AC adaptert egy termálbiztosíték védi. Amikor a hőmérséklet meghaladja a határt, a termálbiztosíték kikapcsol.
8. CAUTION csökkenti az áramütés kockázatát. Esőbe nem használendő. Tárolja bent, védett helyen.
9. Ezt a készüléket nem ajánljuk használatra, személyeknek csökkentett testi, idegrendszeri vagy szellemi problémákkal. Esetleges tudás vagy tapasztalat hiánya érdekében, mindenképpen legyen jelen egy utasító személy, aki ellenőrzi a helyes használatot.
10. Figyeljünk rá, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
11. Az adapter ellátási kötele nem cserélhető. Ha a kötél megrongálódna, a készüléket ki kell selejtezni.

### **Tételeket felfújni**

1. *ADAPTERREL:* dugjuk az adaptert 230 V-ba. Az adapter dugója termeli az áramot a

- pumpába.
2. **SZIVARGYÚJTÓVAL:** rakja be a dugót a szivargyújtóba 12V DC.

**Jegyzet:** Nagy tételeken mint felfújható hajók vagy nagy levegőmatracoknál a pumpa, szivattyú közvetlenül fog illeszkedni az inflációszelepekbe és gyorsabb inflációt fog biztosítani.

### **Tételeket leengedni,ereszteni**

1. Nyissa ki az inflációszelepet a leeresztéshez.
2. Szükség esetén csatoljuk a szivattyút a tételhez, és nyomjuk a szelepet a kimenethez.
3. Állítsa azáltal, hogy szilárdan előtérbe tolja a kapcsolót vagy hátrafelé.

**Jegyzet:** Kicsi inflációszelephez használjuk az ujjunkat a kinyitáshoz és engedjük a levegőt kiszökni.

### **Fontos:**

- Ne szabaduljon meg elektromos készülékektől rendezetlen települési hulladékként.
- Információért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal vagy a rendelkezésre álló gyűjtő rendszertelephelyével.
- Ha elektromos készülékektől szabadulnak meg lakott területen vagy földterületen,akkor a kockázatos anyagok szivároghatnak a talajvízbe és bejuthatnak a táplálékláncba miközben megrongálják az egészséget, jóllétet!
- Ha lecseréli a régi készülékét, legyen vele tisztába, hogy a kiskereskedő törvényesen arra kötelezik, hogy a régi készüléket vegye vissza kidobás céljára.