

## Stopper óra Cikk szám: 87



### Használati utasítás

Sport Stopper óra ébresztő funkcióval. Kronokgráf, 1/100-másodperc kör és osztott vezérlés.

#### Funkciók:

1. A kijelző képes az óra, perc, másodperc, és a hét napja kijelzéséhez.
2. Honap és dátum.
3. Kronokgráf 1/100-másodperc kör és osztott vezérlés.
4. 4 éves naptár
5. Piip hang, riasztó funkció és szundi funkció.
6. 12 vagy 24 órás kijelzés (választható)
7. Maximális idő: 23 óra, 59 perc, 59 másodperc.

#### Kapcsoló vezérlés

Normál érték: Óra, Perc, Másodperc, a hét napja.

1. Tartsa lenyomva az #1 gombot a hónap / dátum megjelenítéséhez.

2. Tartsa lenyomva a #2-es gombot a riasztási időhöz.
3. Tartsa lenyomva a #3-as gombot a kronográf moduszhoz.
4. Ezután nyomja meg a #3 gombot a riasztás beállításához.
5. Ismét nyomja meg a #3 gombot a normál idő beállításához.
6. Ismét nyomja meg a #3-as gombot, hogy megjelenjen a normál idő a displayen.

#### Beállítások:

##### Rendes idő:

1. Nyomja meg 3-szor a #3-as gombot, hogy beállítsa a rendes időt. A másodperc villog. Nyomja meg az #1-es gombot a másodperc beállításához.
2. A #2-es gomb megnyomásával a percszámláló világít, az #1-es gomb megnyomásával beállíthatja a percszámlálót.
3. A #2-es gomb megnyomásával az óramutató világít, az #1-es gomb megnyomásával beállíthatja az óramutatót.
4. A #2-es gomb megnyomásával a dátum világít, az #1-es gombbal beállíthatja azt.
5. A #2-es gomb megnyomásával a hónap világít, az #1-es megnyomásával beállíthatja azt.
6. A #2-es gomb megnyomásával a nap kijelzője világít, az #1-es gombbal beállíthatja azt.
7. A végén nyomja meg a #3-as gombot, hogy a rendes időt mutassa.

##### 12/24 órás opció:

1. Az óra beállításakor a 12/24 órás leolvasást a ciklus megfordításával lehet elérni, azaz. AM / PM 12 órás formátumban és H 24 órás formátumban.

##### Riasztási idő:

1. Nyomja meg kétszer a #3-as gombot, hogy az riasztási idő „óra” kezdjen villogni, nyomja meg az #1-es gombot a beállításához.
2. Nyomja meg a #2-es gombot, hogy riasztási idő percben villogjon, és nyomja meg az 1 gombot a beállításához.
3. Végül nyomja meg a 3-as gombot a normál időméréshez való visszatéréshez.

##### Kronográf:

1. Nyomja meg a #3 gombot a kronográf módba való belépéshez, az 1 megnyomásával bármilyen számlálási eseményt elindíthat vagy leállíthat.
2. A számolás során a #2-es megnyomásával belép a kör idő üzemmódba, azaz a számolás 1 része továbbra is zajlik a háttérben.
3. Nyomja meg a #2-es gombot az aktuális számoláshoz.

**Szundi funkció:** Ha az riasztó sípolása be van kapcsolva, akkor az #1-es gomb megnyomásával elhalasztja. Ez azt jelenti, hogy a riasztás 5 perc múlva újra megszólal, ha nem tiltja le a #2-es gomb megnyomásával.

**Elem:**

Az elem cserélésénél használja a LR 44-es fajtát.