

Montáž a návod na použitie

Srdečne Vám blahoželáme k získaniu tohto produktu.

Prosíme Vás, svedomito si prečítajte tento návod na použitie. Tento manuál je silnou súčasťou tohto produktu. Uchovajte ho starostlivo spolu s krabicou pre neskoršiu potrebu. I ked dáte tento produkt tretej osobe, vždy dbajte na to, aby bol priložený návod na použitie. Tento produkt by mala zostavovať výlučne dospelá osoba. Tento produkt nie je určený pre komerčné využitie. Používanie tohto produktu si vyžaduje určité schopnosti a znalosti, aby sme predišli pádom a nehodám. Dbajte na primeranost veku a používajte tento produkt výlučne len na predpokladané účely.

Váha produktu: 2,3 kg

Rozmer: ca. 61 x 57 x 27 cm

Maximálna hmotnosť: 50 kg

Bezpečnostné upozornenia:

- tento produkt je určený pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a výlučne pre hladké a suché plochy
- tento skúter je predurčený výlučne pre jednu osobu
- dbajte na maximálnu hmotnosť zobrazenú v technickej prílohe
- dbajte na to, aby vaše dieťa nosilo vždy bezpečnostnú ochrannú výstroj (helmu) a aby sa nikdy nevozilo naboso
- nedovolte Vášmu dietatu, aby sa vozilo za zníženej viditeľnosti, po tme alebo za súmraku. Aby nebolo Vaše dieťa ohrozené, resp. aby neohrozovalo iných, nedovolte mu jazdiť po cestných komunikáciách, priechodoch či kopcoch. Vyhýbajte sa jazde v blízkosti schodov a vodných tokov.
- Prekontrolujte skúter pred každou jazdou, zistite, či sú všetky diely správne zatiahnuté a či skúter správne funguje
- dbajte na to, aby Vaše dieťa vždy držalo pevne obidve ruky na riadičkách a tým zabezpečilo lepšiu a bezpečnejšiu jazdu
- nepoužívajte tento skúter na citlivých plochách, v takýchto prípadoch pokryte plochu starým kobercom
- Upozornenie! Vždy noste ochrannú výstroj (helma). Nevozte sa v cestnej premávke. Maximálna hmotnosť 50 kg.

Montáž:

Skúter Vám bude zaslaný v transportnom stave (poskladaný).

Pri zostavovaní skútra dodržujte tieto pokyny:

- otočte svorku proti smeru hodinových ručičiek nahor a uvoľnite poistný mechanizmus. Potom zložte rukoväť a dotiahnite svorku v smere hodinových ručičiek tak daleko, že sa blokovací mechanizmus zaistí.

Na zloženie skútra do transportného stavu dodržujte nasledovné pokyny:

- otočte svorku proti smeru hodinových ručičiek, zatiahnite riadiakovú tyč smerom k sebe a uvoľnite poistný mechanizmus. Zdvíhnite svorku v smere hodinových ručičiek až sa zasunie blokovací mechanizmus.

Údržba a skladovanie:

Tento produkt čistite iba s handričkou, alebo vlhkou šatkou a nie špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Prekontrolujte tento produkt vždy pred a po použití. Skontrolujte chyby a závady. Nevykonávajte žiadne štrukturálne zmeny. Pre vlastnú bezpečnosť používajte len originálne náhradné diely. Ked sú poškodené niektoré diely, alebo sa vyskytujú ostré hrany na produkte, nepoužívajte tento skúter. Tento produkt skladujte na bezpečnom chránenom mieste tak, aby sa nepoškodil, alebo aby niekoho nezranil.