

SK: Návod na montáž a použitie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok: **Inline Skates 252**

K dispozícii v kombinácii týchto veľkostí: 30-33, 34-37, 38-41

Trieda A pre veľkosti: 38-41 a trieda B pre veľkosti: 30-37

Zakaždým starostlivo skontrolujte korčule predtým, než začnete korčuľovať.

Pred každou jazdou skontrolujte, spojovacie prvky a príslušenstvo, ktoré sú riadne zabezpečené.

Až potom by ste mali začať s korčuľovaním!

Inštrukcie a použitie inline korčulí

Nezabudnite na ochranné vybavenie Vás, či Vášho dieťaťa. Mali by ste vždy nosiť na zápästí strážne, na kolenách a lakt'och chrániče a na hlave helmu.

Technika korčuľovania

Dieťa by malo prednostne jeho prvé kroky s inline korčuľami vyskúšať na starom koberci.

Ak vaše dieťa chce korčuľovať vonku, potom tam treba niečo pre to, aby sa mohlo držať, napríklad vaše ruky alebo zábradlie. Teraz by ste sa mali snažiť udržať rovnováhu. To je tá najdôležitejšia vec na kolieskových korčuľoch. Obráťte pozornosť na vlhkosť, piesok a nečistoty, ktoré môžu spôsobiť ujmu valcom a ložiskám. Inline korčule by mali byť používané len na vhodných plochách, ktoré sú hladké, čisté a suché. Vždy by ste mali sprevádzať vaše dieťa počas jeho prvých pokusov korčuľovania. Keď vaše dieťa bude mať dostatok praxe a sebedôveru, potom to môže skúsiť a korčuľovať na jeho vlastných korčuľoch.

Brzdenie a zmena patovej brzdy

Vašu patovú brzdú budete často používať. Uvoľnite patovú brzdú s kľúčom od podvozku, takže si ju môžete vytiahnuť z jej koľaje. Vložte novú patovú brzdú správne a utiahnite ju s vnútorným šesťhranom skrutkou znova späť. Voľný priestor medzi spodnou hranou päty brzdy a riadenie povrchu musí byť v rozmedzí 7-17 mm. Či je to vôbec možné, patovú brzdú by mal meniť iba dospelý.

Zámena valcov a ložísk:

Zmena valcov a skladovanie

Ak sú kolieska opotrebované, treba ich vymeniť. Ložiská možno tiež zmeniť. Používame ABEC 7 ložiská, použite prosím mazací olej. Kolesá nesmiete za žiadnych okolností rozoberať! Korčuľarske kolesá sú k dispozícii ako príslušenstvo. Uistite sa, že ložiská zo starých kolies sú odstránené a na nových sú správne nasadené. Inline korčule sú vybavené presnými ložiskami, ktoré sa naplnia počas výrobného procesu pod vysokým tlakom. Z tohto dôvodu budú korčule štartovať hladko a rýchlo.

1. Valce

2. Hliníkový medzerník
3. Ložiská
4. Nápravový závit
5. Axiálne (osový) skrutka

NASTAVENIE VEĽKOSTI

Stačí kliknúť na tlačidlo "push" pre nastavenie veľkosti. Ako budete držať tlačidlo nadol, môžete pohybovať s druhou rukou na hornej prednej časti topánky späť. Akonáhle ste si vybrali správnu veľkosť, uvoľnite tlačidlo a pretiahnite druhýkrát na prednej časti topánky. Tlačidlo je teraz na zámku.

Tip: Bolo by najlepšie, veľkosť korčuly a nohy celkom prispôbiť.

VÝMENA ALEBO PRISPÔSOBENIE patovej BRZDY

Patové brzdy sa tiež opotrebojú v priebehu času. Keď sa opotrebojú, treba ich vymeniť. Voľný priestor medzi spodnou časťou päty brzdy a riadením povrchom musí byť v rozmedzí 7-17mm.

6. Päta brzdneho bloku
7. Patová brzda

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Ak sa budete dobre starať o vaše korčule a najmä, ak ich budete mať čisté, potom budete mať možnosť vychutnať si ich na dlhú dobu. Ostré hrany, ktoré sú vytvorené počas použitia by mali byť vyhladené čo najskôr. Korčule čistite iba handričkou a nepoužívajte nijaké čistiace prostriedky. Skontrolujte, vaše Inline korčule pred a po ich použití. Uložte si Inline korčule na zabezpečenom, počasiu-odolnom mieste tak, aby nemohli byť poškodené alebo poškodení jednotlivci.

Vlastné-zamykanie matice a iného samostatného uzamykania môže stratiť svoju účinnosť po niekoľkonásobnom použití.