

Helma

Návod na použitie

Táto helma je vhodná výhradne pre cyklistu, inline-korčuľovanie a kolečkové korčuľovanie.

▲ Upozornenie:

- Helma sa nesmie v žiadnom prípade používať pri jazde na motocykli, alebo pri iných druhoch športu.
- DETI musia pred vykonávaním iných aktivít helmu z hlavy zložiť (lezenie, detské ihrisko. atď.), pretože existuje nebezpečenstvo zachytenia, zaškrtenia alebo zovretia.
- Pred každým použitím dbajte na to, aby helma bezchybne sedela a bola optimálne prispôbena tvaru hlavy pomocou plne nastaviteľného systému upevnenia. Len správne nastavená helma s pevne napnutými bočnými pásmi, môže v prípade pádu optimálne chrániť vašu hlavu.
- Správne nasadenie na veľkosť hlavy dosiahnete pomocou krútenia otáčavého nastaviteľného mechanizmu v oblasti šíje. Pri modeloch helmy bez skrutkového uzáveru, sa prispôbi optimálna miera s priloženou penovou podložkou-suchým zipsom na vnútornú stranu.
- Uzamknite klikacím uzáverom pod vašou bradou a uistite sa, že helma dobre a vodorovne sedí a že sa už viac nedá posúvať dopredu a dozadu. Pri pevnom a pohodlnom nasadení by vaše uši nemali byť zakryté s žiadnym Y-remenom a váš výhľad by mal byť bez zábran.
- Zmeny na helme, hlavne postrekovanie s lakmi, nanášanie nálepiek alebo čistenie s rozpúšťadlom alebo inými chemickými prísadami môžu poškodzovať bezpečnosť vašej helmy a sú preto zakázané. Je povolené iba čistenie s vodou a mydlom s PH 5,5 a mäkkou handričkou.
- Chráňte helmu pred vysokými teplotami. Nikdy neodkladajte helmu za sklo auta, alebo za okno.
- Je zakázané aby sa časti helmy odstraňovali alebo menili. Po páde, alebo iných poškodeniach sa nesmie helma používať, pretože viac neposkytuje potrebnú ochranu.
- Helmy by sa mali po troch rokoch vymeniť a mali by sa ekologicky likvidovať, pretože ochranná funkcia vplyvom opotrebovania materiálu nieje viac dostačujúca.