



## SPARTAN Turistické hole

Výr. Číslo: 20005

**CZ**

### **Složení:**

Rukojeť, horní, střední a spodní část hole, deštníkový vrch, hrot

### **Aktivace antišokové funkce a nastavení střední části hole:**

1. Vezměte vrchní část hole do levé a spodní část do pravé ruky
2. K otevření pootočte vrchní částí hole od sebe
3. Nastavte střední část hole na požadovanou délku

### **▲ Pozor:**

Střední a spodní část hole nikdy netahejte přes označení STOP

K uzavření pootočte spodní část hole od sebe

### **Nastavení délky na spodní části hole:**

1. Vezměte střední část do levé a spodní část do pravé ruky
2. Pootočte spodní částí hole k sobě
3. Nastavte spodní část hole na požadovanou délku
4. K uzavření pootočte spodní částí hole od sebe

### **Hroty:**

1. Používejte,, STANDART,, hroty na normální terén
2. Namontujte deštníkový vrch, když budete na sněhu nebo na písčném terénu
3. Pro mokrý a zledovatělý povrch použijte kovové hroty

### **Typy k použití:**

Když části hole otočíte ve směru hodinových ručiček zafixujete je, v protisměru jich otevřete. Části hole potřebují jen jedno otočení na úplné otevření a na zavření holí. Nikdy neotáčejte přes označení STOP.