

SPARTAN stopky



Návod

Manuál

Funkce čtení

Normální zobrazení: hodiny, minuty, sekundy a týden

Stiskněte: A funkce pro čas buzení

Stiskněte B: funkce režimu

Stiskněte C: funkce ukazují měsíc, datum a den v týdnu


Funkce stop

Stiskněte B pro funkci nouzového zastavení

Stiskněte C pro počítání a zastavení

Stiskněte A pro funkci resetování

Alarm & zvonkohry ON / OFF

Zvonek zapnutí a vypnutí 

V regulovaném čase podržte A a poté stiskněte C nebo podržte A a stiskněte B.

Zapněte zvonek a objeví se vlajka. Během vyzvánění vlajka zmizí. Vypněte alarm on / off 

Nastavení času budíku

Držte tlačítko B po dobu 3 sekund nebo opakovaně stiskněte B (den v týdnu pondělí nad pondělím bliká vlajka).

Stisknutím tlačítka C nebo A změníte hodiny / minuty. Stiskněte B a dostanete se na normální čas.

Normální nastavení času

Podržte tlačítko B asi 3 sekundy, poté stiskněte tlačítko B jeden krát. Vyberte blikající číslice a stiskněte tlačítko C nebo A. Jděte dále s tlačítkem A nebo C. Zvolte si 12/24 hodinový cyklus.

Podržte tlačítko A, k nastavení času. Zobrazí se 12/24 hodinový cyklus.

Výměna baterií

Když displej slabě ukazuje číslice, nebo když docela ztmavne, je čas na výměnu baterií. Otevřete zadní kryt uvolněním šroubu a nahraďte baterie UCC 392. Renata 2 nebo Toshiba LR41.