

SPARTAN TREKKING STOCK

Az ütécscillapítás aktiválása és a középső szakasz beállítása:

1. Vegye a felső részét a Stock-nak a bal és az alsó részét a jobb kezébe.
2. Kinyitáshoz fordítsa a felső szakaszát a szernek a testétől ellentétes irányba.
3. Állítsa a középső Stock szakaszt az Ön által kívánt hosszúságúra be.

FIGYELEM: a középső és alsó szakaszt soha ne húzza túl a STOP jelzésen.!!!

4. Lezáráshoz tekerje enyhén a felső szakaszt a maga irányába.

Az alsó szakasz hosszának beállítása:

1. Vegye a középső szakaszt a bal és az alsó szakaszt a jobb kezébe.
2. Tekerje az alsó részt maga felé.
3. Majd állítsa be a kívánt hosszúságot.
4. Lezáráshoz tekerje azt a testétől ellentétes irányba.

Hegyei:

1. Használja a standard hegyet/véget az egyenes területeken.
2. Havas, homokos területeken ajánlatos a „Schirmspizte” avagy ernyőfejet/hegyet alkalmazni.
3. Nedves vagy jeges felületen használjuk a fémhegyet.

Tippek a használatához

A szíve ennek a Trekkingstock-nak a belső állítás/és zárósystem. Ha az Sektion-t/ szakaszt az óramutató j'rásával egyirányba tekeri, akkor rögzíti azt és ellenkező irányban oldja/nyitja azt. Ezeknek a részeknek csa kevés tekerés is elégséges a teljes nyitáshoz vagy annak lezárásához.

SOHA NE TEKERJÜK TÚL A STOP JELZÉSEN!!!!!!!!!!