

Stopper Óra  
**Cikk szám: 85**  
Használati leírás

### **Funkció olvasás**

kijelző: óra, perc, másodperc és a hét napja

A= a jelzés ideje

B= üzemmód

C= hónap és a hét napjai


### **A funkciók stoppolása**

B= stop funkció

C= számolás & leállítás

A= lap és visszaállítás


### **Riasztó csengő ON/OFF**



riasztó be és kikapcsolás

Normál időben tartsa az A és nyomja a C gombot vagy tartsa az A gombot és nyomja a B-t, míg a harang jelzés nem jelenik meg. Riasztás a riasztás nyomásával eltűnik.

Riasztás kikapcsolása



Normál időben tartsa az A-t és nyomja a C gombot. A harang jelzés megjelenik majd a harang jelzés eltűnik.

### **A riasztás idejének beállítása**

Tartsa a B gombot 3 másodpercig nyomva vagy nyomja a B gombot egyesével (a hét napja felett zászló látható és a hétfő felett villog)

Nyomjon C-t vagy A-t az óra/másodperc funkciók cseréjéhez, majd előre az A vagy a C gomb nyomásával

### **Idő beállítása**

Tartsa nyomva a B gombot 3 másodpercen keresztül, utána nyomja a B gombot egyesével. Válasszon a számjegyek közül, majd nyomja meg a C vagy A gombot. Ellenkező irányba nyomja az A-t vagy a C-t. Válasszon 12/24 óra ciklusú opciót rendes időben. Tartsa az A-t utána nyomja a B-t ha az időt akarja beállítani (óra). 12/24 órás ciklus opció jelenik meg, minden 24 órás ciklusban előre be van állítva hónap és nap, tartsa a C-t, majd nyomja az A-t.

## **Elemek**

Akkor cserélje az elemet ha a kijelző már nem jelez ki vagy rosszul olvasható a kijelzés. Lazítsa ki a csavart a Stopper óra hátsó részén, távolítsa el az üres elemet, helyezze be az újakat, majd húzza vissza a csavart a hátsó fedélen.