



SPARTAN Turistické palice

Výr. Číslo: 20005

SK

Zloženie:

Rukoväť, horná, stredná a spodná časť palice, dáždníkový vrch, hrot

Aktivácia antišokovej funkcie a nastavenie strednej časti palice:

1. Zoberte vrchnú časť palice do ľavej a spodnú časť do pravej ruky
2. Na otvorenie pootočte vrchnou časťou palice od seba
3. Nastavte strednú časť palice na želanú dĺžku

▲ Pozor:

Strednú a spodnú časť palice nikdy neťahajte cez označenie **STOP**

Na uzavretie pootočte spodnú časť palice od seba

Nastavenie dĺžky na spodnej časti palice:

1. Zoberte strednú časť do ľavej a spodnú časť do pravej ruky
2. Pootočte spodnou časťou palice k sebe
3. Nastavte spodnú časť palice na želanú dĺžku
4. Na uzavretie pootočte spodnou časťou palice od seba

Hroty:

1. Používajte „STANDART“, hroty na normálny terén
2. Namontujte dáždníkový vrch, keď budete na snehu alebo na piesočnatom teréne
3. Pre mokrý a zľadovatelný povrch použite kovové hroty

Typy na používanie:

Keď časti palice otočíte v smere hodinových ručičiek zafixujete, v protismere otvoríte. Časti palice potrebujú len jedno otočenie na úplné otvorenie a na zatvorenie palíc. Nikdy neotáčajte cez označenie STOP.