DE

Aufbau und Bedienungsanleitung

Herzlichen glückwünsch zum Erwerb dieses Produktes!

Bitte lessen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Diesses produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse, um Verletzungen durch Stürze und Kollisionen vermeiden zu können. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und benutzen Sie das produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen zweck.

Produktgewicht: 2,3 kg
Aufbau: ca. 61 x 57 x 27 cm
Maximales Nutzergewicht: 50 kg

Sicherheitshinweise:

- Dieses produkt ist für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren konzipiert und ausschließlich für glatte, gepflasterte Flächen geeignet.
- Der Scooter ist nur für eine Person geeignet
- Beachten Sie das zulässige Benutzergewicht in Abschnitt Technische Spezifikationen
- Achten Sie darauf, dass Ihr kind die entsprechende Schutzkleidung (Helm) trägt und den Scooter nicht ohne Schuhe fährt.
- Erlauben Sie Ihrem Kind nicht bei Dämmerung, in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen zu fahren. Um Ihr Kind und Andere nicht zu gefährden, lassen sie es nicht auf fahrbahnen und in Durchgängen, sowie an Abhängen und Hügeln gfahren. Meiden Sie die Nähe von treppen und offenen Gewässern.
- Überprüfen Sie den Scooter vor jeder Fahrt um sicher zu gehen, dass alle teile noch richtig fixiert sind ind der Scooter bestimmungsgemäß funktioniert
- Achten Sie darauf, dass ihr Kind beide Hände immer fest am Lenker hat, um eine bessere Kontrolle über den Scooter zu haben
- Nutzen Sie den Scooter nicht auf empfindlichen Oberflächen. Decken Sie solche Flächen gegebenenfalls mit alten Teppichen ab.
- Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen (Helm). Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. Maximalgewicht 50 kg.

Aufbauanleitung:

Der Scooter wird Ihnen im Transportzustand (zusammengeklappt) geliefert.
Um den Scooter fahrbereit zu machen, geben Sie bitte folgendermaßen vor:

- Drehen Sie die Klemmschelle gegen den Uhrzeigersinn nach oben, um den Feststellmachanismus zu lösen. Klappen Sie anschließend die Lenkerstange nach oben und drehen Sie die Klemmschelle mit dem Uhrzeigersinn so weit ein, dass der Feststellmechanismus einrastet.

Um der Scooter wieder in den Transportzustand zu versetzen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Drehen Sie die Klemmschelle gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie zeitgleich die Lenkerstange zu sich heran, um den Feststellmechanismus zu lösen. Klapen Sie die Lenkerstange nach unten und drehen Sie die Klemmschelle mit dem Uhrzeigersinn bis der Feststellmechanismus einrastet.

Wartung und Lagerung:

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleissspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Solten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Lagern Sie das produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.