

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ RODIČŮM:

Tento návod obsahuje důležité informace. Pro bezpečnost Vašeho dítěte je na Vaší zodpovědnosti tyto informace s dítětem pročit a ujistit se, že dítě chápe všechna upozornění, pokyny, návody a témata ohledně bezpečnosti.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Jako u jakéhokoli jiného pohyblivého předmětu může být jízda na koloběžce nebezpečná a může způsobit nebezpečné situace. Před jízdou se seznamte s celým návodem. Zejména věnujte pozornost následujícím upozorněním:

1. Noste vždycky vhodné ochranné vybavení jako například helmu, chrániče na kolena a lokty podle normy EN 1080 nebo EN 1078, jakož i tričko s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty. Při jízdě na koloběžce vždy noste přilbu a nechte řemínek bezpečně zapnutý.
2. Vždy používejte zcela uzavřenou obuv a před jízdou se přesvědčte, že je řádně zapnutá. Nesmíte jezdit naboso nebo v sandálech.
3. S koloběžkou jezdíte pouze na pevném a rovném povrchu. NEPOUŽÍVEJTE koloběžku na mokřem nebo nerovném podkladu s kameny nebo štěrkem. Kromě toho koloběžku NEPOUŽÍVEJTE za soumraku nebo v noci, na mokřem nebo zledovatělém povrchu.
4. Při jízdě na koloběžce NEPOUŽÍVEJTE jen jednu ruku, ale obě ruce. Je nutné držet řídítka pevně oběma rukama.
5. Během jízdy na koloběžce NEJEZDĚTE v úzkých a ostrých zatáčkách a NEOPÍREJTE se během jízdy v zatáčce tělem o řídítka, protože by se řídítka mohla otočit a mohli byste tím ztratit kontrolu.
6. NEPOUŽÍVEJTE koloběžku na kluzkém anebo vlhkém podkladu, protože polyuretanová kola mohou sklouznout a stát se neovladatelná. Vyhněte se ulicím a plochám s vodou, pískem, štěrkem, nečistotami, listy a dalším odpadem. Deštivé počasí zhoršuje pohon, brzdění a viditelnost.
7. NEJEZDĚTE na koloběžce na strmých svazích, protože může dojít k poškození zařízení nebo selhání brzd. Při projíždění takového prostoru je nutné být opatrný. Vyhněte se nadměrné rychlosti spojené se sjížděním kopce.
8. Vyhnějte se hrbolům, kanalizačním mřížím a prudce se měnícímu povrchu. Koloběžka může náhle zastavit.
9. Při brzdění nohou stoupněte na brzdný pedál. Před použitím funkce brzdy přezkoušejte. Brzdový pedál může být po nepřetržitém používání horký. NEDOTÝKEJTE se ho po brzdění, protože může zranit.
10. Otočením řídítek doleva a doprava se přesvědčte, že fungují správně a hladce. Před jízdou na koloběžce také zkontrolujte, zda řídítka drží pevně.
11. Všechny děti by měly jezdit vždy pod dohledem dospělého. Dohlížející osoba by měla prohlédnout koloběžku, než se na ni začne jezdit, a přesvědčit se, že všechny součásti jsou pevně namontovány tak, aby nedošlo k nehodám.
12. Nepoužívejte v silničním provozu. Vždy dodržujte všechny místní dopravní předpisy a předpisy pro jízdu na koloběžce. Vyhnějte se motorovým vozidlům a dávejte pozor na chodce.
13. Používejte opatrně, protože to vyžaduje šikovnost, aby se zabránilo pádu nebo nárazu, při nichž by se uživatel nebo třetí osoba mohli zranit.

14. Tento výrobek nijak NEUPRAVUJTE. NEPOUŽÍVEJTE žádné příslušenství, které není součástí koloběžky.
15. Vzhledem k možnému riziku přiskřípnutí nebo zachycení při skládání koloběžky musí dětem při první montáži a nastavování pomáhat dospělá osoba. Během montáže nezasahujte prsty do pohyblivých součástí a veškerých uzavíracích mechanismů, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo zachycení prstů, a tím úrazu. Přesvědčte se, že všechny součásti jsou pevně namontovány a zajištěny.
16. Při nedodržování výše uvedených bezpečnostních opatření může dojít ke zranění.
17. Okamžitě vyměňte opotřebené nebo poškozené součástky.

KONTROLA PŘED JÍZDOU

Nejdříve se přesvědčte, že brzdy fungují správně.

Za druhé, zkontrolujte, zda jsou řídítka správně a pevně zajištěná.

Za třetí, zkontrolujte, zda jsou kola zajištěná, ale přitom se mohou bez odporu otáčet.

Nakonec po zkontrolování uvedených bodů a bezpečnostních pokynů můžete začít jezdit na koloběžce.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

1. Otáčením ložisek a kol se přesvědčte, že fungují, případně je upravte nebo namažte, pokud to je potřebné po prvních dvou týdnech provozu..
2. Obecně se doporučuje rozmontovat a vyčistit koloběžku jednou za 6 měsíců a namazat pohyblivé části.
3. **Když není přední vidlice nebo přední kolo dostatečně fixované, můžete použít také klíč na matice**, abyste bezpečnostní matici utáhli správně. Utáhněte ji pevným tlakem, ale vyvarujte se příliš pevného utažení.
4. Kola a ložisko se mohou pravidelným používáním opotřebovat, ale lze je jednoduše vyměnit. Svorník osy odstraňte dvěma vnitřními šestihrannými klíči a kolo vysuňte. Nasadte nové kolo nebo ložisko, svorník našroubujte do vyrovnané vidlice a kola a pak ho na obou stranách kola pevně utáhněte dvěma vnitřními šestihrannými klíči. Vhodná kola nebo ložiska dostanete u místního prodejce této koloběžky.
5. Utírejte nečistoty a prach vlhkým hadříkem. Nepoužívejte technické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchy. Nepoužívejte alkohol a čisticí prostředky na bázi alkoholu nebo čpavku, protože mohou poškodit nebo rozleptat některé součástky nebo, základny čističe, protože mohou poškodit či zrušit některé komponenty nebo způsobit změknutí nalepených pásků
6. Přesvědčte se před každou jízdou, že všechny součásti jsou pevně namontovány a zajištěny.
7. Opotřebované nebo zlomené části ihned vyměňte. Samosvorné matičky a jiný spojovací materiál mohou v průběhu času ztratit účinnost. Pokud některá z těchto součástí už není tak funkční, jak by měla být, doporučujeme vám, abyste výrobek přestali používat a obstarali si náhradní díly od prodejce nebo dovozce tohoto výrobku.
8. Pravidelná údržba zajistí bezpečnost koloběžky.

