



JD BUG

www.jdbug.com

CZ



Power Surfer

User Manual

8 ages +

Power Surfer User Manual

Pokyny pro uživatele

Jak začít

Poznámky
Krok 2 je možné vyněchat, protože počáteční rychlosť je možné nabrat pomocí některých gest popsaných dále



Opatrně položte si nohu doprostřed čelní strany prkna.

Jak prkno pohánět

1



Houpavý pohyb

Otočte boky a nohama tak, aby se prkno natočilo po směru hodinových ručiček jako na obrázku.

Kroutivý pohyb

1



Zatlačte na přední část prkna špičkou přední nohy a zároveň na zadní část prkna patou zadní nohy jako na obrázku.



Pevně
došlápněte na
přední stranu
prkna a potom se
zadní nohou
odrazte od země,
abyste nabrali
počáteční
rychlosť.



Položte zadní
nohu
doprostřed
zadní části
prkna




Otočte boky a
nohama tak, aby
se prkno natočilo
proti směru
hodinových
ručiček jako na
obrázku.



Opakováním
kroků 1 a 2 se
budete
pohybovat
klíčatě dopředu
(pohyb ve tvaru
S)



Zatlačte na přední
část prkna patou
přední nohy a
zároveň na zadní
část prkna špičkou
zadní nohy jako na
obrázku.



Opakováním kroků 1
a 2 se budete
pohybovat klíčatě
dopředu (pohyb ve
tvaru S)



Power Surfer

User Manual

Všeobecné varování

1. Informace o konstrukci stakeboardu Power Surfer

- » a. Ohledně použití jiných produtrů než jd bug s vašim skateboardem jd bug Power Surfer. Skateboard Power Surfer vaník podle specifikaci návrhů Jd bug. Veškeré originální vybavení dodávané v době prodeje bylo zvoleno na základě compatibility s rámem, kolečky a všemi ostatními součástmi.
- » b. Produkty uvedené na trh později mohou být kompatibilní se skateboardem jd bug Power Surfer, ale také nemusí. Nevhodné úpravy mohou být nebezpečné! Před úpravami nebo výměnou kterékoliv části za jiný produkt, než který stanovil výrobce, se obrátte na prodejce nebo zavolejte do společnosti jd bug.
- » c. Jízda na skateboardu Power Surfer může být nebezpečná činnost. Skateboard Power Surfer se může pohybovat a je k tomu určený, což může vést k nebezpečným situacím, ztrátě kontroly anebo pádu. Pokud k něčemu takovému dojde, můžete se vážně zranit nebo i zemřít. Stejně jako u jiných pohyblivých produktů může být používání skateboardu Power Surfer nebezpečnou činností a může vést ke zranění či smrti i při dodržení řádných bezpečnostních opatření. Použití je na vaše vlastní nebezpečí, lidé se se zdravým rozumem.

2. Pokyny k použití

- » a. Používejte skateboard Power Surfer pouze na rovném, suchém a hladkém povrchu bez úlomků jako jsou kameny či štěrk.
- » b. Celková homotnost na skateboardu Power Surfer nesmí překročit 100 kilogramů (220 liber).
- » c. Stejně jako u jiných pohyblivých produktů může být používání skateboardu Power Surfer nebezpečnou činností a může vést ke zranění či smrti i při dodržení řádných bezpečnostních opatření. Použití je na vaše vlastní nebezpečí, lidé se se zdravým rozumem.
- » d. Vždy používejte patřičné ochranné vybavení, jako je přilba a chrániče loktů a kol. Kvůli zvýšené ochraně se doporučují rukavice, dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty a sportovní boty.



EN13613 + EN71 PART3 APPROVED


- e. Vyhýbejte se retardérům, písku, štěrku a čemukoliv, co by mohlo vést k zastavení koleček. Pokud si nejste jisti, raději se nerovnostem vyhněte.
 - f. Nedovolte používat skateboard Power Surfer dětem do osmi (8) let věku samotným. Děti do tohoto věku musí být při jízdě vždy pod dohledem.
 - g. Nikdy nejezděte v dopravě nebo na ulici; sledujte, jestli se v okolí nevyskytuje chodci, cyklisté nebo jezdci na skateboardech. Skateboard Power Surfer používejte v oblastech, kde se nevyskytuje žádné pevné ani pohyblivé hrozby jako tyče, obrubníky, hydranty, zdi, zaparkované automobily či dopravní provoz.
 - h. Pravidelně kontrolujte šrouby a upevnění, a pokud je to potřeba, vyměňte je.
 - i. Utáhněte všechny šrouby a přesvědčte se, že jsou ovládací trubka, prodloužení ovládací trubky a řídítka pevně usazeny na svých místech.
 - j. Kolečka a ložiska
Za normálních okolností a podmínek není potřeba kolečka jd bug a jejich ložiska udržovat. I tak je ale povinností vlastníka či opatrovníka pravidelně kontrolovat opotřebení a poškození koleček, rádné upevnění nápravy a uvolnění či nepevnost ložisek.
Pokud se kolečko nebo ložisko kolečka začne povolovat, jedná se o příznak přehnaného opotřebení a je nutná výměna. Výměnu originálními kolečky jd bug provedte okamžitě.
Opotřebované gumy/kolečka/ložiska se považují za normální opotrebení a nepokrývá je omezená záruka jdbug. Jiná než originální kolečka jdbug nemusí být se skateboardem jdbug Power Surfer kompatibilní. Použití jiných než originálních náhradních dílů jdbug může ovlivnit vaši bezpečnost.
 - k. Vyhýbejte se vodě, retardérům, písku, štěrku a čemukoliv, co může vést k zastavení předního kolečka. Nerovnosti mohou přední kolečko potenciálně zastavit. Pokud si nejste jisti, raději se nerovnostem vyhněte.
 - l. Triky se učte krok za krokem, všechny neznámé dovednosti mohou při učení vést ke zraněním.
 - m. Začátečníkům by vzhledem k bezpečnostním důvodům měli být vždy poblíž přátelé či rodiče.
 - n. Před použitím ověřte přítomnost ostrých hran, které mohou vzniknout při používání, a odstraňte je.
 - o. Před použitím zkонтrolujte, jestli se na skateboardu Power Surfer nenachází žádné třísky či praskliny a v případě potřeby provedte výměnu.
3. Pokyny k opravám a údržbě
- a. Před jízdou vždy skateboard Power Surfer zkonzolujte. Rádná kontrola a údržba skateboardu Power Surfer mohou snížit riziko poranění. Před jízdou vždy skateboard Power Surfer zkonzolujte a pravidelně ho udržujte.
4. Zásady bezpečnosti skateboardu Power Surfer
- a. Nikdy nepoužívejte skateboardu Power Surfer v noci, v prašných či vlhkých podmínkách nebo za mrazu.

- b. Vždy si ověřte místní předpisy ohledně toho, jak a kde je možné skateboard Power Surfer legálně používat.
- c. Agresivní jízda a předvádění se omezuje manévrovací schopnost a ovládání skateboardu Power Surfer. Kromě používání příslušných ochranných pomůcek je potřeba věnovat velkou pozornost a opatrnost bezpečnému provozu. Nedbat na toto varování zvyšuje nebezpečí vážného zranění.
- d. Vběhnutí nebo naskočení na prkno může být nebezpečné a může vést k vážným zraněním.

Představení produktu

Power Surfer je odvozen od skateboardu a je podobný caster boardu s nakloněnými kolečky. Skládá se ze dvou hlavních prken, která poskytují při pohybu pružnost, a z kovové opory připojené pod prkna kvůli pevnosti. Uživatel může opakovat jisté akce, které skateboard Power Surfer rozkroutí a tak ho budou pohánět a pohybovat s ním požadovaným směrem, aniž by bylo potřeba pokládat nohy na zem. Skateboard Power Surfer má také pomocnou sadu koleček připojenou k opoře, která uživateli pomáhá udržovat rovnováhu při natáčení.

rovnovanu při natáčení.



**Power
Surfer**