


# 3 kolový skútr

## Výr. Číslo. 2419

### Pokyny pro montáž



#### Díly:

Čelní deska	Plastová podložka
Třásně (pokud jsou součástí dodávky)	Sloupový rám
Šrouby	Zadní kola
Řídítka	Náprava
Košík	Plastový kryt
Taška	Přední vidlice
Šrouby	Stupátko
Plastové víčko	Matice
Upínací držák	Podložka
Plastový kroužek	Zadní kola

# **Před použitím si prosím přečtěte tyto pokyny a uschovejte pro budoucí použití.**

## **Bezpečnostní informace**

### **▲ Varování :**

( Tento produkt by měl být používán s opatrností, aby se tak předešlo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele a/nebo třetích osob. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění uživatele nebo jiných osob ).

- Tento produkt může sestavovat pouze dospělá osoba.
- Při používání tohoto produktu je nutné, aby dohlížela dospělá osoba.
- ▲ Upozornění! Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí užívání kvůli malým částem.
- ▲ Upozornění! Doporučujeme používat ochranné prostředky. Děti by měly nosit schválené a správně přiléhající ochranné prostředky, např. . přilby, rukavice, chrániče kolen a loktů.
- Nedovolte, aby dítě jezdilo bez bot.
- Nedovolte, aby dítě jezdilo za soumraku, v noci nebo v době omezené viditelnosti.
- Nedovolte, aby dítě jezdilo na pozemních komunikacích.
- Nedovolte, aby dítě jezdilo na strmě - svažitéch plochách.
- Nedovolte, aby dítě jezdilo v blízkosti schodů.
- Nedovolte, aby dítě jezdilo v blízkosti bazénů nebo jiných vodních ploch.
- Pro použití na hladké spevněné povrchy.
- Nikdy nesmí na tomto produktu jezdit více než jedna osoba. Maximální hmotnost je 20 kg.
- Okamžitě vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím pro uvolněné komponenty a dotáhněte je v případě potřeby.
- Ujistěte se, že jezdec drží řídítka oběma rukama.
- Tento výrobek nemá brzdu.

### **Montážní návod**

Tento produkt může sestavovat pouze dospělá osoba. Udržujte malé samostatné díly a plastové sáčky mimo dosah dětí. V ilustraci si můžete porovnat identifikaci náhradních dílů.

### **Montáž předního kola a řídítek**

- Odstraňte plastové víčko z přední strany vidlice a řídítek.
- Nasad'te plastovou podložku na přední stranu vidlice.
- Vložte plastové kroužky na oba konce sloupového rámu.
- Posuňte přední vidlicový stonek až úplně do rámu.
- Umístěte plastovou podložku a pak upínací držák nad rámem stonky tak, aby šroub a matice byly směrem dozadu.
- Zasuňte plastovou krytku do řídítek tak daleko, jak to půjde. Vložte řídítka přes upínací držák a kmenový rám do vidlice stonku. Ujistěte se, že slot na stonku směřuje

dozadu. Ujistěte se, že zobrazená značka maximum na řídítkách nevyčnívá a řídítka jsou uspořádány kolmo k přednímu kolu.

- Zajistěte řídítka utažením upínací matice ( svorku na plastové podložce umístěte tak nízko, jak je to možné ) pomocí poskytnutého nástroje. Ujistěte se, že šroub se vejde do otvoru ve tvaru klíčové dírky na svorce. Ujistěte se, aby šroub do dírky zapadla
- Na řídítka připevněte čelní desku, košík nebo tašku

.

### **Montáž zadního kola**

- Do otvoru levého zadního kola vložte os, podložku s plastovým krytem, podložkou a pravé zadní kolo.
- Utáhněte matice ( na koncích levého a pravého kola) s klíčem. Ujistěte se, že kola se mohou volně otáčet .