

# Helma

## Návod k použití

Tato helma je vhodná výhradně pro cyklistu, inline-bruslení a kolečkové bruslení.

### ▲ Upozornění:

- Helma se nesmí v žádném případě používat při jízdě na motocyklu, nebo při jiných druzích sportu.
- DĚTI musí před prováděním jiných aktivit helmu z hlavy složit (lezení, dětské hřiště. Atd.),. Protože existuje nebezpečí zachycení, zaškrcení nebo sevření.
- Před každým použitím dbejte na to, aby helma bezchybně seděla a byla optimálně přizpůsobena tvaru hlavy pomocí plně nastavitelného systému upevnění. Jen správně nastavena helma s pevně napnutými bočními pásy, může v případě pádu optimálně chránit vaši hlavu.
- Správné nasazení na velikost hlavy dosáhnete pomocí kroucení otáčivého nastavitelného mechanismu v oblasti šíje. U modelů helmy bez šroubového uzávěru, se přizpůsobí optimální míra s přiloženou pěnovou podložkou-suchým zipem na vnitřní stranu.
- Uzamkněte klikacím uzávěrem pod vaší bradou a ujistěte se, že helma dobře a vodorovně sedí a že se už víc nedá posouvat dopředu a dozadu. Při pevném a pohodlném nasazení by vaše uši neměly být zakryty s žádným Y-řemenem a váš výhled by měl být bez zábran.
- Změny na helmě, hlavně postřikování s laky, nanášení nálepek nebo čištění s rozpouštědlem nebo jinými chemickými přísadami mohou poškozovat bezpečnost vaší helmy a jsou proto zakázány. Je povoleno pouze čištění s vodou a mýdlem s PH 5,5 a měkkým hadříkem.
- Chraňte helmu před vysokými teplotami. Nikdy neodkládejte helmu za sklo auta, nebo za okno.
- Je zakázáno aby se části helmy odstraňovali nebo měnily. Po pádu, nebo jiných poškozeních se nesmí helma používat, protože více neposkytuje potřebnou ochranu.
- Helmy by se měly po třech letech vyměnit a měly by se ekologicky likvidovat, protože ochranná funkce vlivem opotřebení materiálu není víc dostačující.