

Darts elektronické hry

Výr . Číslo : 7704

Vlastnosti :

· Darts obsahuje 31 her pro 1 až 6 hráčů a má více než 220 hracích variací .

Mezi těchto 31 her patří :

kriket skóre , Ludo (Člověče nezlob se) , zabiják , zabijáků tým , vyhazována , nad , pod , počítání , vysoké skóre , nepřetržitě , random hoot , Shangai I. II a III , následování vůdce , zdarma , All By 51 5 , bingo , základna deset , devět životov , fotbal , billiard , kulečník , baseball , golf , tenis , Penny , DD41 , červený & zelený , anglický kriket

Nové dodatne hry : Tenis , Bingo , Snooker a 21 bodů

To zahrňuje hru super kriket , ale tato slavná hra není nejzábavnější a nejnapínavější elektronická hra , jakož i další zábavné a zajímavé hry jsou zahrnuty jako vyřazovací tým, kriket, zabijáků tým a exkluzivní nový člověče nezlob se.

Počítací metody :

PPD: (body pro jednoho hráče) a MPR (označení pro jedno kolo hry pro 1 hráče) jsou počítací metody. Na podzim 1996 začali NDA PPD a MPR používat oficiální kvalifikaci pro zařazení výpisu svých členů.

Obsah:

· 9 sad LED indikátorů pro jednoduchý průběh hry a čtení výsledků pro hráče na hřišti a jeho spoluhráče.

· velká diamond plocha na hru se šípkami

· dvouúžkový terč 25 / 50 nebo prostě volitelný Bulls Eyes 50 / 50. To umožňuje cvičení přesně podle předpisů

· 17 zvukových efektů s možností zapnout nebo vypnout

· dispozice řídicí plochy je logická a snadno se používá

Obsahuje AC adaptér pro stejný a střídavý proud, 12 hracích šipek s měkkými hroty a náhradní špičky

Tento terč je v souladu s 89 / 336 EEC normou EN 55014 , EN55022 , EN55104 , EN61000 - 3 - 2 ,

EN6100 - 3 - 3 , EN50088/A1 a funguje na základě následujících podmínek :

1 Tuto hru ruší rádiové vlny

2 Rádiové rušení může mít vliv na provoz této hry

▲ Upozornění:

1. Pro tento typ elektronické hry můžete používat pouze šipky a umělými špičkami.

Použití ocelových špiček může poškodit tento produkt.

2. Darts je hra pouze pro dospělé. Obsahuje ostré hrany. Děti se mohou hrát pouze pod dohledem dospělé osoby.

3. Vždy se plně soustřeďte na hru a přesvědčte se vždy před tím, než začnete trefovat, zda máte volný prostor a zda nehrozí, že byste někoho zranili.

4. Tato hra obsahuje malé části. (špičky atd. ..) není vhodná pro děti mladší 3 let.

5. Tuto hru můžete používat pouze s dodaným transformátorem (230V AC - 9V DC - 500mA).

6. Transformátor není žádná hračka

7. Před čištěním odpojte přístroj od transformátoru