

Biliardový stôl

číslo výr: 8446



Pokyny a pravidlá



UPOZORNĚNÍ:

Hazardní hra - obsahuje malé kuličky a malé části. Není vhodná pro děti do 3 let.

- Důležité.
- Prosím, přečtěte si instrukce
- Před sestavením produktu, si prosím přečtěte tento návod, abyste se seznámili se všemi částmi a montážními kroky
- Doporučujeme, aby tuto hru sestavovali dva dospělí lidé
- Prosím prostudujte si níže uvedené identifikační části a překontrolujte zda byly dodány a zda nic nechybí




Nástroje potřebné pro montáž:

Phillips s drážkou šroubovák - není součástí

klíč - není součástí dodávky

Level (doporučeno) - není součástí


Identifikační části

				
Levá noha	Pravá noha	Nožný panel	Boční kapsa	Rohová kapsa
				
Rohová zástěra	Boční uzávěr	Křída	Kulečnickové pálky	Sada loptičiek
				
Trojúhelník	Šroub	Plochá podložka	4x50mm šroub	Noha mostíka
				
Šroubovák				

Montážní návod

Doporučujeme, aby dva dospělý skládali tento produkt

1. Otevřete krabici vašeho nového kulečnickového stolu v blízkosti, kde se bude hrát. Vyberte jasnou rovnou oblast. Deska bude montovaná vzhůru nohama a pak se obrátí na své nohy. Stůl je velmi těžký a bude vyžadovat minimálně dvě silné dospělé osoby.
2. Pokud chcete chránit váš nový produkt, doporučujeme ponechat na spodní části u dolních končetinách kusy kartonu. Opatrně vyřízněte nebo vyškubejte čtyři kartonové rohy tak, abyste je mohli podložit pod pracovní plochu. Odstraňte veškerý obsah uvnitř obalu a zkontrolujte všechny uvedené díly podle tabulky tak, jak je znázorněno.
3. Připevněte na pravé straně (# 2) a na levé straně (# 1) nohy do nosného rámu a zajistěte pomocí dvou 45mm šroubů (# 12) a dvou 22 mm podložek (# 13) na nohou, jak je znázorněno na obr: 1
4. Připojte dva nožní panely (# 3) mezi dvěma nohama pomocí šesti 4x50 mm šroubů a podložek (# 14) na nožní panel. Neutahujte pevně.
5. Vyhledejte čtyři nožní nivelátory (# 15) a zašroubujte je na každé noze



6. Zvedněte tabulovou zostavu z podlahy se dvěma silnými dospělými, otočte ji a postavte stůl na nohy v místě, kde budete hrát. Vraťte se zpět a ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné.


POZOR:

Doporučujeme dvěma silným dospělým osobám otočit tabuli, jak je znázorněno.

1. Chyťte tabuli pevně na zemi
2. Otočte tabuli
3. Umístěte ji na všech čtyřech nohách současně na zemi

Základní deska

Nenakláňejte stůl na nohy, když ho převracíte



7. Stojte na jednom konci, umístěte úroveň na stůl a nastavte nivelátory na nohy (# 25) nahoru nebo dolů, aby byla tabule na úrovni. To by mělo být provedeno na obou koncích a v střední části tabule.

