














1156





Lesen Sie die Anleitung vor dem Zusammenbau. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Verwendung dieser Schaukel. Der Untergrund auf dem diese Anlage aufgebaut werden soll muß aus feinem Sand mit Holzchips bestehen. Niemals auf hartem Untergrund wie Beton verwenden!

1. diese Spielanlage muß von einem Erwachsenen zusammengebaut werden und alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein
2. der Gebrauch kann sowohl im Freien als auch in einer Halle erfolgen allerdings muß man beim Gebrauch drinnen darauf achten, daß genügend Platz zur Verfügung steht.
3. achten Sie auf die Fixierung auf verschiedenem Untergrund
4. die Kinder dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen
5. die Anlage ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
2. ein Erwachsener muß die Anlage zusammenbauen
3. eine Aufsicht eines Erwachsenen ist immer erforderlich
4. Altersempfehlung: 3-10 Jahre
5. Maximales Benützergeicht pro Sitz = 35 kg
6. Immer die Schrauben und Muttern überprüfen ob alles festgeschraubt ist
7. Die Bolzen müssen mit Gummikappen abgedeckt werden
8. Am besten im Freien zu benutzen
9. Auf weichem Untergrund benutzen wie Sand, Rasen etc.
10. Den Kindern muß gezeigt werden wie die Spielanlage sicher benutzt wird
11. Der Sitz soll nicht höher als 60cm über dem Boden befestigt werden, niemals darauf stehen, nur sitzen
12. Die Anlage muß regelmäßig auf Abnutzung überprüft werden
13. Seile müssen wenn nötig ersetzt werden
14. Die Lackierung muß regelmäßig überprüft werden, wenn nötig muß mit einem nichttoxischen Lack nachlackiert werden
15. die Beine müssen im Boden fest verankert werden
- 16. Kider niemals unbeaufsichtigt lassen.**

Pflege und Instandhaltung:

Die Schaukel ist aus Qualitätsmaterial hergestellt. Mit richtiger Instandhaltung kann sie über mehrerer Jahre verwendet werden. Vor dem spielen müssen Kinder alle scharfen gegenstände ablegen.

Solche Gegenstände dürfen sich auch nicht am Boden befinden. Achten Sie auf gebrochene,

—6

Fehlende oder beschädigte Teile. In so einem Fall darf die Schaukel nicht benutzt werden bis

Der Schaden behoben ist.

