

GEBRAUCHSANLEITUNG UND REGELN

Vor dem ersten Fahren des neuen Stunt-Scooter unbedingt diese Anleitung beachten! Bitte immer mit Helm, festen Schuhen und kompletter Schutzausrüstung fahren! Der Aufbau garantiert eine besondere Stabilität. Das Maximalgewicht von 100Kg darf nicht überschritten werden.

MONTAGE

- Um den Scooter zu Montieren, den Lenker in den Knopf einrasten lassen. Den schwarzen Klemm-Verschluss mit den drei Inbusschrauben, mit einem Inbusschlüssel **stark** festziehen.
- Die Höhe der Lenkstange kann nicht variiert werden!
- Das Auseinanderbauen erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

DIE ERSTEN FAHRVERSUCHE, SO GEHT ES:

1) Den Scooter auf einem festen und glatten Untergrund stellen. Mit einem Bein aufsteigen und mit dem anderen vom Boden abstoßen um Schwung zu holen.

2) Gebremst wird durch herunterdrücken des hinteren Schutzbleches mit dem Fuß.

DIE BREMSE MIT GEFÜHL BETÄTIGEN, DA SONST DAS RAD B LOCKIERT UND EINE HOHE ABNUTZUNG ERFOLGT (KEINE GEWÄHRLEISTUNG!)

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Bitte regelmäßig den Flexcruising Scooter überprüfen! Verschmutzungen sollten immer vor dem Fahren nur mit einem feuchten Lappen entfernt werden. Insbesondere müssen die Räder und Lenker gründlich auf festen Sitz und Leichtgängigkeit überprüft werden. Der Scooter ist so konstruiert, dass man selber alle Schrauben nachziehen kann.

WARNUNG.

- Achtung: Mit Schutzausrüstung zu benutzen (Helm und Schutzset), nicht im Straßenverkehr verwenden!
- Achtung: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung für dieses Produkt durch, bevor Sie es verwenden!
- Auf korrekte Schuhe achten (z.B. mit Gummisohlen) und niemals Sandalen, Holzschuhe oder ähnliches tragen!.
- Das Board darf mit max. 100kg belastet werden!
- Immer nur auf Anlagen und Wegen fahren, die eine glatte und ebene Oberfläche aufweisen!
- Jederzeit die Verkehrsregeln und andere Verkehrsteilnehmer beachten! Nicht mit zu hohen Geschwindigkeiten fahren.
- Bitte eine 100%-ige Kontrolle aller Teile vor Fahrtritt durchführen.!
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Räder, Kugellager und Grip-Plates, sowie normale Abnutzungserscheinungen. Ersatzteile sind im Fachhandel erhältlich.
- Bitte diese Anleitung gut aufbewahren!

Technische Daten:

- Bezeichnung: SPARTAN Stunt Scooter
- Material kompl. Aluminium beschichtet, Länge ca. 835mm
- PU Rad 100x24mm, ABEC7 Carbon Lager

Weitere Info auch unter www.spartan-sport.at