


BEDIENUNGSANLEITUNG


Artikelnummer 4817




**CAUTIONS!**


Vor der Verwendung muss sichergestellt sein, dass das Produkt gemäß den Anweisungen vollständig korrekt zusammengebaut ist. Montagewerkzeuge im Lieferumfang enthalten. Der Montageprozess muss von einem Erwachsenen oder unter Anleitung eines Erwachsenen durchgeführt werden.

TEILE


Nummer	Stückzahl	Nummer	Stück	Nummer	Stückzahl
A1 	x 2	E1 	x 2	T1 	x 1
A2 	x 4	E2 	x 2	T2 	x 1
B1 	x 8	E3 	x 1	Away Team	
B3 	x 4	E4 	x 2	T3 	x 1
C1 	x 1	E5 	x 8	T4 	x 1
		E7 	x 2		
		E8 	x 4		

Zusammenbau:


Montieren Sie zwei kurze und eine lange Seite mit schrauben fest.




Setzen Sie die Bodenplatte hinein wie auf dem Bild gezeigt wird.




3 Schieben Sie eine E5-Unterlegscheibe mit der flachen Seite in Richtung des Spielers auf jedes Ende der T1- und T2-stangen. Drücken Sie den Gummipuffer und die Unterlegscheibe fest gegen jeden äußeren.




4 Installieren Sie die Stangen mit Athleten in dem ganzen langen Brett.




5 Montieren Sie die letzte lange Seite mit schrauben.




6 Setzen Sie vier Griffe und vier Abdeckungen in die Stangen ein und achten Sie darauf, dass alle Griffe festgezogen sind.




7 Setzen Sie 4 Schraube in die Griffe ein und schrauben Sie sie fest.



Befestigen Sie die Teile wie auf dem Bild gezeigt wird.



Befestigen Sie auf beide Seiten die Spielerstandanzeiger.



Stellen Sie sicher, dass der Tisch richtig zusammengebaut ist und stabil.