


Badminton Set

Art. Nr. 5438



1. Schieben Sie die obere Stange in die mittlere Stange und befestigen Sie die untere Stange am anderen Ende der mittleren Stange.
2. Fädeln Sie die Abspannleine durch das Loch in der oberen Stange und befestigen Sie beide Enden mit den Bodenanker am Boden. Ziehen Sie fest.
3. Binden Sie die Ober- und Unterseite des Netzes um die oberen Stangen auf beiden Seiten. Das Netz sollte nicht in der Mitte hängen. Bitte Achten Sie darauf fest zu Befestigen.