

# ELECTRIC PUMP

## Art.nr.: 81040

### ACHTUNG:

1. niemals Öffnungen zuhalten oder verstopfen während die Pumpe in Gebrauch ist
2. beachten Sie die Anleitung der aufzupumpenden Gegenstände genau, ein Überpumpen und Zerplatzen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
3. das Kabel kann nicht ersetzt werden, wenn es beschädigt wird.
4. lassen Sie die Pumpe niemals während des Gebrauchs unbeaufsichtigt, niemals in nassen Bedingungen verwenden
5. niemals kleine Gegenstände oder Sandkörner einsaugen
6. die Pumpe niemals auf die Augen richten
7. niemals die Hand oder Finger gegen die Pumpe halten
8. lassen Sie die Pumpe nie in den Regen kommen, Elektroschocks können die Folge sein
9. dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden.
10. Kinder dürfen damit nicht spielen

### Aufpumpen:

1. führen sie das Ansatzstück in das Ventil des aufzupumpenden Gegenstandes ein
2. stecken Sie den Stecker in die 220V Steckdose
3. drücken Sie "I" um das Aufpumpen zu starten und "O" um es zu beenden, ziehen Sie auch den Stecker heraus.

Beachten Sie: bei größeren Gegenständen wie Booten oder größeren Luftmatratzen paßt die Pumpe direkt ins Ventil und pumpt schneller auf. Verwenden Sie bei kleineren Gegenständen den richtigen Adapter.

### Abpumpen:

1. öffnen Sie das Ventil des abzupumpenden Gegenstandes
2. wenn benötigt führen Sie den Abpumpansatz in das Ventil ein
3. beginnen Sie mit "I" das Abpumpen und
4. stoppen Sie es mit "O" ziehen Sie anschließend den Stecker heraus

Beachten Sie: bei kleineren Genständen muß deas Ventil möglicherweise herausgezogen werden, damit die Luft ausströmt

### Entsorgung:

Niemals im normalen Müll entsorgen, erkundigen Sie sich über die Art der Entsorgung