

MINI SZOBAKERÉKPÁR

Használati utasítás

1330

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A termék összeszerelése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást és figyelmeztetést.

FIGYELMEZTETÉSEK

- ▲ Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon fizioterapeutájával vagy egészségügyi szakemberével
- ▲ Győződjön meg arról, hogy a mini kerékpár minden rögzítése (azaz csavarok, kötések és szerelvények) szorosan és biztonságosan van-e rögzítve.
- ▲ Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült alkatrészek, szakadások, repedések vagy kopás. NE használja, ha a terméken sérülés jelei láthatók..

A. A mini szobakerékpár részeki



Funktion





Funkció Idő - az edzés időtartama Count - a ciklusok teljes száma Teljes szám - az elégetett kalóriák mennyisége Szkennelés - adatok lekérése az utolsó edzésről. A LED automatikusan körben mutatja a TIME, Cal és T.CN eredményeit.

Tulajdonságok:

- **Automatikus bekapcsolás** - a jelzőfény automatikusan bekapcsol, amikor a pedált hajtja.
- **Automatikus kikapcsolás** - A kijelző 5 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
- **Szünet idő** - Az időzítő szünetel, ha 3 másodpercig nem használja a gépet. A STOP jel a kijelző bal felső sarkában látható.
- **Újraindítás** - Törli az utolsó edzés adatait. Tartsa lenyomva a piros gombot 2 másodpercig. Távolítsa el az elemet a teljes visszaállításához.
- **Akkumulátor** - 1 x 1,5 V (AAA) elem Cserélje ki az elemet, ha elhalványult számok vagy furcsa karakterek jelennek meg

B. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Szétnyitás. Húzza kifelé az alapsövet (A), amíg az illesztésen lévő pattintógomb teljesen ki nem bújik a tartón lévő lyukon, és kattanást nem hall. Ismétlje meg az alapsövön (B).



2. Utasítás: Cserélje ki az elemet a pedáledző digitális kijelzőjén.

<p>1. Távolítsa el a digitális kijelzőt a feszítőgomb óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával.</p>	<p>2. Nyomja meg a kijelző alján található gombot az elemtartó fedelének kinyitásához</p>	<p>3. Cserélje ki 1xAAA-elemet.</p>
		