

## Futóbicikli Termékszám 22971

Kisgyermek csak felügyelet mellett használhatja a futóbiciklit.


Az összeszereléséhez egy felnőtt személy szükséges.

Ellenőrizze le, hogy a futó bicikli minden alkatrésze a helyén legyen és minden rögzítés feszes legyen.

**Figyelem! A felhasználó mindig viseljen védőfelszerelést : Könyök- térd csukló és sisakot.  
Maximum terhelhetőség 25 kg.**


### Alkatrészek:

1. Fő keret hátsókerékkel
2. Első villa az első kerékkel
3. Műanyag gyűrű
4. Ülés
5. Kormány
6. Kapocsfedél (2)
7. Fémbilincs
8. 8 mm x 38 mm Csavar (2)
9. 8 mm alátét (2)
10. 8 mm Anyacsavar (2)



### Összeszerelési utasítás:

Távolítsa el a biztonsági kupakot és csúsztassa el. Csatlakoztassa a műanyag gyűrűt és a bilincset. Majd rögzítse.




### A kormány rögzítése:

Távolítsa el a védősapkát és csúsztassa el a gombot.

Szerelje fel a kormánytartót párhuzamosan az elülső kerékkel.


Az elülső villa legfelső végébe szereljük bele a függőleges támogatást, és helyezzük el teljesen a fémkapcsot az elülső villán. A függőleges támogatás állítható a maximum jelzésig.


Gondoskodjon róla, hogy a kormányrúd párhuzamosan helyezkedjen el az első kerékkel.



### Az ülés magasság beállítása:

Rögzítse az ülést ahogy az ábra mutatja. Helyezze a nyeret a villacsőbe. A burkolatot helyezzük az üléstartó cső tetejére. A nyeregmagasságot ne húzza tovább a maximum jelzésnél. Csavarozza be a bilicset és húzza meg.





Kérjük ellenőrizze a csavarokat és a zárószalagokat, hogy szorosak-e, mielőtt a gyermekének adná. Óvatosan kell eljárni a játék használata során, mivel bizonyos készségeket igényel az esések vagy összeütközések elkerülésére, amelyek károsíthatják a felhasználót és másokat.

### **Biztonsági előírások:**

1. Ez a termék csak sima, kikövezett felszínen használható. Ne használja országutakon!
2. Ne engedje meg gyermekének, hogy éjjel használja a futó biciklit, vagy főúton, dombokon.
3. A gyalogosokat mindig engedje előre, és a távolságot tartsa be.
4. Parkoló autoknál figyeljen a távolságra.
5. A terméket csak egy személy használhatja egyszerre. Csomagokat, vagy táskát ne használja a termék használatakor.
6. Ne használjon semmilyen eszközt ami befolyásolná a hallását.
7. A termék használata közben mindkét kezével fogja a kormányt.
8. Megfelelő ruházat viselése elengedhetetlen ne legyen túl hosszú nehogy be akadjon a kerékbe.
9. Megfelelő védőszerelés elengedhetetlen a biztonság érdekében.

### **Fontos Információ :**

Kérjük olvassa el figyelmesen a leírást, mielőtt gyermekének adja a terméket.

Helyes futó bicikli méret:

Bizonyosodjon meg róla, hogy a futó bicikli amit vásárolt megfelelő méretű legyen gyermeke számára.

A futó bicikli beállítása:

Nagyon fontos, hogy mielőtt a futó biciklivel elindulna kényelmesen üljön ne kelljen előre nyújtzkodni a kormányhoz.

Ellenőrizze le, hogy az ülés megfelelően van-e beállítva.



A gyermeke érdekében

Ellenőrizze le, hogy az anyák, csavarok megfelelően vannak rögzítve.

Bizonyosodjon meg róla, hogy gyermeke tudja vezetni ezt a futó biciklit.

Ne engedje meg gyermekének, hogy felügyelet nélkül vezessen.

FR - ATTENTION ! Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique.

GB - WARNING! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.

DE - ACHTUNG! Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden

ES - ¡ADVERTENCIA! Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en lugares con tráfico.

IT - AVVERTENZA! Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.

PT - ATENÇÃO! Mostra-se adequado usar um equipamento de protecção. Não use na rodovia pública.

NL - WAARSCHUWING. Het wordt aanbevolen om beschermende uitrusting te dragen. Niet gebruiken op de openbare weg.

DK - OBS! Der bør bæres sikkerhedsudstyr. Må ikke bruges på offentlig vej.

SE - OBS! Skyddsutrustning rekommenderas. Använd inte på allmän väg.

NO - OBS! Det anbefales å bruke beskyttelsesutstyr. Må ikke brukes på offentlig vei.

FI - HUOMIO! Soveltuu suojarusteiden käyttöle. Älä käytä yleisillä teillä.

CZ - POZOR! Je vhodné nosit kompletní ochranné vybavení. Nepoužívejte na veřejných komunikacích.

PL - UWAGA! Należy nosić sprzęt ochronny. Nie używać na ulicach.

**Ref:**

O SBIKE

EN 71-Toys

LOT # :

