

Cikk szám: 39111

Art.nr.: 39111

TEXEL II
Szerelési útmutató

Lépés 1:

Terítse a belső sátrat a padlóra. Illesszen be a két F-G rudat a rúdujjakba és keresztbe, egymás fölött is. (lásd ábra 1,2)

Lépés 2:

Az F-G rudak végeit illessze be a műanyag tartóba. (lásd ábra3)

Lépés 3:

A belső sátonál a beillesztéspeceket a D-gyűrűn keresztül a földre rögzítjük mind a négy sarkánál. (lásd ábra 4)

Lépés 4:

A szíjjakkal a tetőn keresztezzük, ahol az F-G rudak kereszteződnek. (lásd ábra 5,6)

Lépés 5:

A belső sátor fölé helyezzük a külső sátrat és a szíjjakat a rudakhoz szorosan hozzákötjük. (lásd ábra 7)

Lépés 6:

Használja arra a peceket (kampókat), hogy a külső sátrat rögzítsük a földhöz, a rugalmas kósos kötél lyukain keresztül. (lásd ábra 8)

Lépés 7:

Nyissa ki a külső sátor és a bejárati ponyvatető zipzártját, majd illessze a kettő acélrudat a sarkainál. Rögzítse a fickóköteleket az acélrúdvégekre, majd a kampókkal a földre horgonyozza őket. (lásd ábra 9)

Lépés 8:

Járja körbe a sátrat és ellenőrizze minden kötél feszességét, ha szükséges feszesítsen rajta. Állítsa be a kötelek hosszát is. (lásd ábra 10,11)

Lépés 9:

Sátor a szerelés után. (lásd ábra 12)

Texel II.



Àbra. 1



Àbra. 2



Àbra. 3



Àbra. 4



Àbra. 5



Àbra. 6



Àbra. 7



Àbra. 8



Àbra 9



Àbra 10



