




CSOCSÓ ASZTAL

Termék száma: 5529



























Figyelmeztetés!

1. Ellenőrizze az összes részt, csavart és anyát, hogy rendesen meg e vannak szorítva, ha nem, akkor húzza meg őket.
2. Kérjük az asztalt stabilan felállítani, mert ellenkező esetben a csavarok kilazulhatnak, ami befolyásolja a játékot is.
3. Amennyiben nehézségei lennének az asztal összerakásával, kérjük forduljon az eladóhoz.




Alkatrészek listája


<p>#1</p>  <p>Wrench 1 Piece</p>	<p>#2</p>  <p>Leg 4 Pieces</p>	<p>#3</p>  <p>Leg Support Bar 2 Pieces</p>	<p>#4</p>  <p>Leg Leveler 4 Pieces</p>
<p>#5</p>  <p>Ball Entry Cup 2 Pieces</p>	<p>#6</p>  <p>4X15mm Screw 6 Pieces</p>	<p>#7</p>  <p>Scoring System 2 Sets</p>	<p>#8</p>  <p>4X35mm Screw 4 Pieces</p>
<p>#9</p>  <p>Three Player Rod 4 Pieces</p>	<p>#10</p>  <p>Two Player Rod 2 Pieces</p>	<p>#11</p>  <p>Five Player Rod 2 Pieces</p>	<p>#12</p>  <p>Home players 11 Pieces</p>
<p>#13</p>  <p>Visit players 11 Pieces</p>	<p>#14</p>  <p>Stop ring 4 pieces</p>	<p>#15</p>  <p>4X25mm Screw 26 Pieces</p>	<p>#16</p>  <p>Lock Nut 26 Pieces</p>
<p>#17</p>  <p>Bumper 16 Pieces</p>	<p>#18</p>  <p>5/8" Washer 16 Pieces</p>	<p>#19</p>  <p>Handle 8 Pieces</p>	<p>#20</p>  <p>Rod End Cap 8 Pieces</p>
<p>#21</p>  <p>M8X35mm Bolt 16 Pieces</p>	<p>#22</p>  <p>Washer 16 Pieces</p>	<p>#23</p>  <p>Soccer Ball 2 Pieces</p>	<p>#24</p>  <p>Screwdriver 1 Piece</p>



STEP 1:



STEP 2:



STEP 3:

