



SERDECZNIE GRATULUJEMY DOKONANEGO PRZEZ PAŃSTWA ZAKUPU!
Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią produktu. Prosimy zachować ją, podobnie jak opakowanie, w celu późniejszego wykorzystania. Jeżeli produkt zostanie przekazany osobie trzeciej, wraz z nim należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi. Jeżeli produkt będzie montowany, użytkowany bądź naprawiany przez dziecko, odbywać się to powinno wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

PARAMETRY TECHNICZNE	
Regulacja wysokości kierownicy	52,5 - 57,5 cm
Regulacja wysokości siodełka	35-41,5 cm
Obciążenie maksymalne	30 kg

OSTRZEŻENIE
Niniejszy produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania na płaskich, utwardzonych nawierzchniach. Produkt przeznaczony jest do użytkowania wyłącznie przez jedną osobę. Należy uważać, żeby Państwa dziecko nosiło odpowiednią odzież ochronną (kask) i nie jeździło przedmiotem bez obuwia. Nie należy zezwalać dziecku na jazdę o zmroku, w nocy lub w warunkach złej widoczności. Aby nie stwarzać zagrożenia dla dziecka i innych osób, nie dopuszczać do jazdy po jezdniach i w przejściach jak również po zboczach i wzniesieniach. Należy unikać bliskości schodów i otwartych zbiorników wodnych. Prosimy sprawdzić produkt przed rozpoczęciem każdej jazdy, w celu upewnienia się, że wszystkie jego części są dobrze zamocowane a produkt działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opony mogą zostać napompowane wyłącznie przez osobę dorosłą. Należy upewnić się przy tym, że gwintowany zawór został możliwie mocno ponownie dokręcony, żeby dziecko nie mogło go poluzować. Należy stosować się do zaleceń instrukcji użytkowania. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia ze względu na możliwość połknięcia niewielkich części.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- 1. Widelec koła przedniego
- 2. Rama z kołem tylnym
- 3. Kierownica
- 4. Koło przednie
- 5. Siodełko
- 6. Zestaw do montażu
- 7. Instrukcja montażu i obsługi

POZOSTAŁE DOSTARCZONE CZĘŚCI NIE SĄ ISTOTNE DLA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA




INSTRUKCJA MONTAŻU


- 1. Koło przednie włożyć w widelec a następnie mocno dokręcić nakrętki. Należy zwrócić uwagę na to, żeby zaczepy blaszek zabezpieczających znajdowały się w odpowiednich otworach w widelcu.



- 2. Widelec wsunąć od dołu w ramę, tak jak to przedstawiono na ilustracji. Należy zwrócić uwagę na to, żeby od dołu jak i od góry kolumny znajdował się pierścień zabezpieczający z tworzywa.



- 3. Ściągnąć nasadkę maskującą przez drążek kierownicy. Od góry układu kierowniczego nałożyć obejmę mocującą kierownicy. Należy zwrócić uwagę na to, aby widelec był dobrze dopasowany do gniazda kierownicy. Kierownicę włożyć do układu kierowniczego (zwracając uwagę na oznaczenia głębokości minimalnej) i dokręcić obejmę kierownicy. Należy zwrócić uwagę, czy kierownica ma odpowiedni docisk i nie wykręca się.




- 4. Na obejmę mocującą kierownicy nałożyć nasadkę maskującą.



- 5. Siodełko włożyć do rury podsiodłowej. Zwrócić przy tym uwagę na oznaczenie minimalnej głębokości wspornika siodełka. Ustawić siodełko a następnie mocno dokręcić obejmę.

REGULACJA HAMULCA PASKOWEGO

System hamulcowy został wstępnie zamontowany w zakładzie producenta i przed przystąpieniem do użytkowania roweru powinien zostać sprawdzony i ewentualnie wyregulowany. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli hamulca zbyt słabej siły hamowania, dokręcić śrubę nastawczą (a) o parę obrotów a siła hamowania będzie większa. Ewentualnie możliwe jest też ustawienie silniejszego działania linki hamulcowej przy pomocy śruby (b), poprzez poluzowanie nakrętki mocującej i naciągnięcie linki. Należy następnie ponownie mocno dokręcić nakrętkę mocującą. Jeżeli to nie wystarczy, siłę hamowania wyregulować można obiema śrubami hamulca bębnowego (c), wykonując ćwierć obrotu.



Zawsze po dokonaniu regulacji prosimy zwrócić uwagę na zapewnienie pozbawionego oporu biegu wolnego, gdyż w przeciwnym razie hamulec może ulec uszkodzeniu.

WAŻNE!
Po wszelkich czynnościach przeprowadzanych przy hamulcach prosimy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie śruby zostały dobrze dokręcone a funkcjonalność pozostała w pełni zachowana.

SERWISOWANIE I KONSERWACJA
Produkt należy czyścić wyłącznie ścierką bądź wilgotną szmatką, nie korzystając przy tym z detergentów! Należy sprawdzać produkt przed i po użyciu pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Produkt przechowywać w bezpiecznym, odpornym na warunki atmosferyczne miejscu, aby uniknąć jego uszkodzenia bądź zranienia przezeń innych osób.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia. Istnieje ryzyko połknięcia niewielkich części. Informacje te prosimy zachować. Artykuł wyprodukowano zgodnie z normą EN-71.

UWAGA! Zaleca się noszenie kasku ochronnego podczas jazdy.



CH. H. KUBBINGA BV., Parallelweg 25, 1131 DM Volendam, Nederland.

Email: td@kubbinga.nl

Website: www.yipeeh.com