



Samonafukovacie kempingové matrace

Výr. Číslo: 11107

Nahusťovanie:

- Otvorte remeň a ventil otočte v protismere hodinových ručičiek, matrace sa naplnia vzduchom
- Fúkajte do ventilu na dosiahnutie väčšej stability
- Zatiahnite ventil v smere hodinových ručičiek

Prvé použitie:

Vždy buďte opatrní pri prvom použití tohoto produktu. Matrace sa skladujú vylisované, takže nafúknutie pri prvom použití nieje vždy uspokojujúce. Matrace nechajte cez noc s otvoreným ventilom. Pred prvým použitím naplňte matrace až trikrát vzduchom a znovu ich vypustite.

Vypustenie:

- Ventil otvorte a zrolujte protilahlú stranu matraca smerom k ventilu
- Aby ste matrac pevne zrolovali a vytlačili z neho všetok vzduch, musíte ho znova rozložiť a opäť zrolovať tak, aby ste vytlačili zvyšný vzduch cez ventil. Ventil otvorte a následne zatvorte. Ak je to potrebné, postup opakujte.
- Matrace upevnite opaskom

Uskladnenie:

- Matrace podľa možnosti skladujte rozvinuté s otvoreným ventilom, v suchej miestnosti
- Matrace nikdy neskladujte mokré alebo vlhké, aby ste zabránili plesni
- Pri čistení zatvorte ventil a použite vodu s jemným mydlom
- Matrace nepreplňajte, nepoužívajte žiadnu pumpu
- Zabráňte styku matraca s ostrými predmetmi ako sú kamene, skaly a podobne.