

Hokejová bránka 28 palcov (71x51x46cm)

Výr. číslo. 23228

Obsah balenia:

Číslo	Popis	množstvo
1	Spodná rúrka	1
2	Horná rúrka	1
3	Bočná rúrka ľavá	2
4	Bočná rúrka pravá	2
5	Krídlové skrutky	4
6	Sieť	1
7	Šnúra	1

Prehľad dielov:

1. Dolná rúrka



2. Horná rúrka



3 – 4 Bočná rúrka - Pozor! Odlišný obrázok.

Dodané budú dve jednotlivé trubice na každú stranu, ktoré sú spojené krídlovými skrutkami.



5. Krídlové skrutky (nie sú zobrazené)

6. Sieť



7. Šnúra




Montážna časť:

Upozornenie:


Pred začiatkom montáže namastite jednotlivé diely.

Montáž rámu:



- 3 – 4 odlišný obrázok
- Dodané budú dve jednotlivé trubice na každú stranu, ktoré sú spojené krídlými skrutkami

Pripevnenie siete



- Pripevnite sieť tak ako vidíte na obrázku.
- Rozprestrite sieť a upevnite ju šnúrou o rám (obr. 2) dbajte na to, aby nevznikli žiadne medzery.
- Sieť rozmiestnite rovnomerne na rám.
- Keď ste hotový, môžete bránku používať, nieje nutné ju pripevňovať o zem.

Upozornenie:

Nieje vhodné pre deti mladšie ako 3 roky. Montáž bránky je nutná iba pod dohľadom dospeléj osoby.