


24“ STOLNÝ FUTBAL

MANUÁL K INŠTALÁCII






















**VAROVANIE**


Pred použitím sa uistite, či je produkt správne zmontovaný podľa pokynov.

(Montážne náradie je priložené v balení)


Proces montáže musí byť realizovaný dospelou osobou alebo za prítomnosti dospeljej osoby.

PRÍSLUŠENSTVO:


Číslo	Počet	Číslo	Počet	Domáci tím	
A1 	X2	B1 	X12	T1 	X9
A2 	X2	B2 	X2		
A3  (6.5cm)	X4	B3 	X6	Host'ujúci tím	
A4  (3cm)	X4	B4 	X6	T2 	X9
A5 	X1	B5  (2.6mm)	X6		
A6 	X2	B6  (3mm)	X4		
A7 	X2	B7 	X1		
A8 	X6	B8  (2.5mm)	X18		
		B9  (3mm)	X4		




Zmontujte dlhé a krátke strany




Pripevte hraciu dosku




Pripevte páky




Vložte ich do otvorov na dlhej strane podľa poradia




Prípravte druhú dlhú stranu




Rohy na oboch stranách upevnite




Pripevte rukoväte



Zaistite ich skrutkami



Pripevnite brány a upevnite skrutkami



Pripevnite výsledkovú tabuľu