

## Darts elektronické hry

**Výr. Číslo: 7704**

### Vlastnosti:

- Carts obsahuje 31 hier pre 1 až 6 hráčov a má viac ako 220 hracích variácií.

Medzi týchto 31 hier patrí: kriket skóre, Ludo (Človeče nehnevaj sa), zabiják, zabijákov tím, vyhadzovaná, nad, pod, počítanie, vysoké skóre, nepretržité, random hoot, Shangai I, II a III, nasledovanie vodcu, zadarmo, All By 51 5, bingo, základňa desať, deväť životov, futbal, biliard, gulečník, baseball, golf, tenis, Penny, DD41, červený & zelený, anglický kriket



### Nové dodatné hry: Tenis, Bingo, Snooker a 21 bodov

To zahŕňa hru Super Kriket, ale táto slávna hra nie je najzábavnejšia a najnapínavejšia elektronická hra, ako aj ďalšie zábavné a zaujímavé hry sú zahrnuté ako vyradovací tím, kriket, zabijákov tím a exkluzívny nový človeče nehnevaj sa.

### Počítacie metódy:

P.P.D:( body pre jedného hráča) a M.P.R ( označenie pre jedno kolo hry pre 1 hráča) sú počítacie metódy. Na jeseň 1996 začali NDA P.P.D a M.P.R používať oficiálnu kvalifikáciu pre zaradenie výpisu svojich členov.

### Obsah:

- 9 sád LED indikátorov pre jednoduchý priebeh hry a čítanie výsledkov pre hráčov na ihrisku aj jeho spoluhráčov.
- veľká diamond plocha na hru so šípkami
- dvojlôžkový terč 25/50 alebo jednoducho voliteľný Bulls Eyes 50/50. To umožňuje cvičenia presne podľa predpisov
- 17 zvukových efektov s možnosťou zapnúť alebo vypnúť
- dispozícia riadiacej plochy je logická a ľahko sa používa.

Obsahuje AC adaptér pre rovnaký a striedavý prúd, 12 hracích šípok s mäkkými hrotmi a náhradné špičky

Tento terč je v súlade s 89/336 EEC normou EN 55014, EN55022, EN55104, EN61000-3-2, EN6100-3-3, EN50088/A1 a funguje na základe nasledovných podmienok:

1 Túto hru rušia rádiové vlny

2 Rádiové rušenie môže mať vplyv na prevádzku tejto hry.

### ▲Upozornenie:

1. Na tento typ elektronickej hry môžete používať iba šípky a umelými špičkami.

Použitie ocelových špičiek môže poškodiť tento produkt.

2. Darts je hra iba pre dospelých. Obsahuje ostré hrany. Deti sa môžu hrať iba pod dohľadom dospelého osoby.
3. Vždy sa plne sústreďte na hru a presveďte sa vždy pred tým, než začnete triafať, či máte voľný priestor a či nehrozí, že by ste niekoho zranili.
4. Táto hra obsahuje malé časti. (špičky atď..) nieje vhodná pre deti mladšie ako 3 roky.
5. Túto hru môžete používať iba s dodaným transformátorom (230V AC-9V DC-500mA).
6. Transformátor nieje žiadna hračka
7. Pred čistením odpojte prístroj od transformátora