



## Samonafukovací kempingové matrace

Výr. Číslo: 11107

### Nahust'ování:

- Otevřete řemen a ventil otočte v protisměru hodinových ručiček, matrace se naplní vzduchem
- Foukejte do ventilu k dosažení větší stability
- Zatáhněte ventil ve směru hodinových ručiček

### První použití:

Vždy buďte opatrní při prvním použití tohoto produktu. Matrace se skladují vymačkané, takže nafouknutí při prvním použití není vždy uspokojivé. Matrace nechte přes noc s otevřeným ventilem. Před prvním použitím naplňte matrace až tři krát vzduchem a znovu je vypusťte.

### Vypuštění:

- Ventil otevřete a srolujte protilehlou stranu matrace směrem k ventilu
- Abyste matraci pevně sroloval a vytlačili z něj všechny vzduch, musíte jej znovu rozložit a opět srolovat tak, abyste vytlačili zbylý vzduch přes ventil. Ventil otevřete a následně zavřete. Pokud je to nutné, postup opakujte.
- Matrace upevněte páskem

### Uskladnění:

- Matrace podle možnosti skladujte rozvinuté s otevřeným ventilem, v suché místnosti
- Matrace nikdy neskladujte mokré nebo vlhké, abyste zabránili plísní
- Při čištění zavřete ventil a použijte vodu s jemným mýdlem
- Matrace nepřeplyňujte, nepoužívejte žádnou pumpu
- Zabraňte styku matrace s ostrými předměty jako jsou kameny, skály a podobně.