

# Hokejová branka 28 palců (71x51x46cm)

Výr. číslo. 23228

## Obsah balení:

Číslo	Popis	množství
1	Spodní trubka	1
2	Horní trubka	1
3	Boční trubka levá	2
4	Boční trubka pravá	2
5	Křídlové šrouby	4
6	Síť	1
7	Šnůra	1

## Prehľad dielov:

1. Dolní trubka



2. Horní trubka



3 – 4 Boční trubka - Pozor! Odlišní obrázek.

Dodané budou dvě jednotlivé trubice na každou stranu, které jsou spojeny křídlovými šrouby.



5. Křídlové šrouby(nejsou zobrazeny)

6. Síť



7. Šnůrka




### Montážní část:

#### Upozornění:

Před začátkem montáže namažte jednotlivé díly.


#### Montáž rámu:



3 – 4 Boční trubka - Pozor! Odlišný obrázek.

Dodané budou dvě jednotlivé trubice na každou stranu, které jsou spojeny křídlovými šrouby.

#### Přípevnění síťe



- Přípevněte síť tak jak vidíte na obrázku.
- Rozprostřete síť a upevněte ji šňůrou o rám (obr. 2) dbejte na to, aby nevznikly žádné mezery.
- Síť rozmístěte rovnoměrně na rám.
- Když jste hotový, můžete branku používat, není nutné ji připevňovat o zem.

#### Upozornění:

**Není vhodné pro děti mladší 3 let. Montáž branky je nutná pouze pod dohledem dospělé osoby.**