

TEXEL II. 39111

Montážní návod

Krok: 1




Fig. 2

Rozložte stan na podlaze, vložte dvě tyče G/F na prut rukávy a převlečte jeden přes druhý (viz obr: 1,2)

Krok: 2




Fig. 3

Vložte konce G/F do plastového držáku (viz obr: 3)

Krok: 3



Fig. 4

Prěvlékněte kolík přes D-kroužek na zemi na čtyřech rozích a zajistěte vnitřní stan k zemi (viz obr: 4)

Krok: 4




Fig. 5



Fig. 6

Zajistěte popruhy nahoru tyče F/G kde se křížují (vid obr: 5,6)

Krok: 5




Fig. 7

Namontujte střešní kryt vložení háčků na obou předních rozích do smyček na rukávech. (viz obr: 7)

Krok: 6




Fig. 8

Použijte kolíky k upevnění vnějšího stanu přes otvory s elastickým kabelem (viz obr: 8)

Krok: 7



Fig. 9

Otevřte zip vnějšího stanu a vyklopte vstupnou markizu. Vložte dvě ocelové tyče na její rohy. Ocelové tyče upevněte lany na konci a ukotvěte k zemi s ocelovými kolíky. (vid obr:9)

Krok: 8




Fig. 10



Fig. 11

Vyhledejte na kotvení lana a kolíků pevné místo a upevněte ve správném napětí stan. Délku lana je možné nastavit. (viz obr.: 10,11)

Krok: 9



Fig. 12

Stan po montáži. (vid obr: 12)

Obsah balení

Položka	Množství
Taška na stan	1
Taška na tyče	1
Taška na háky	1
Vnější stan	1
Vnitřní stan	1
F/G poly	2
Ocelové tyče	2
Kotvové laná	6
Kotvové kolíky	23

