



SPARTAN® SPORT


ANLEITUNG




Fixieren Sie das Griffende durch Überlappung.



Spannen Sie das Band und überlappen Sie die Kanten



Schneiden Sie den Griff oder wickeln Sie die ganze
länge.



Fixieren Sie den Griff mit Klebeband.