

# Futbalová bránka

Výr.číslo: 1147



## Návod na obsluhu:

### POZOR:



1. Pred každou montážou skontrolujte, či je všetok obsah súčasťou balenia.
2. Výrobok vždy montujte a demontujte pod dohľadom dospelého osoby.
3. Ak zistíte akékoľvek poškodenie na produkte, prestajte montáž, či demontáž.
4. Pred každým použitím skontrolujte toto zariadenie.

## Obsah balenia:

1. Rámová trubka v tvare „L,, (4ks)
2. Rámová trubka v tvare „L,, (1ks)
3. Rámová trubka v tvare „L,, (1ks)
- 4.
5. Rámová trubka (2ks)
6. Rámová trubka (2ks)
7. Rámová trubka (2ks)
8. Rámová trubka (2ks)
9. Rámová trubka v tvare „J,, (2ks)
10. Rámová trubka v tvare „L,, (2ks)
11. Zemný kolík v tvare „J,, (8ks)
12. Skrutka (8ks)
13. Suchý zips (26ks)
14. Sieť (1ks)



Všetky trubky spájajte spolu ako je zobrazené



Pomocou suchých zipsov pripevnite rám tak, ako je zobrazené na obrázku 3  
Prosím, vložte kolík s uhlom do zeme ako na grafe 4

1. Nestúpajte po produkte
2. Nekladte nič na produkt
3. Nekladte produkt v oblasti blízko plamena