

TEXEL II. 39111

Montážny návod

Krok: 1




Fig. 2

Rozložte stan na podlahe, vložte dve tyče G/F do rukávov a prevlečte jeden cez druhý (vid obr: 1,2)

Krok: 2




Fig. 3

Vložte konce G/F do plastového držáku (vid obr: 3)

Krok: 3



Fig. 4

Prevlečte kolík cez D-krúžok na zemi na štyroch rohoch a zaistite vnútorný stan k zemi (vid obr: 4)

Krok: 4




Fig. 5



Fig. 6

Zaistite popruhmi hore tyče F/G kde sa krížia (vid obr: 5,6)

Krok: 5




Fig. 7

Namontujte strešný kryt vložení háčikov na obidvoch predných rohoch do slučiek na rukávoch (vid obr: 7)

Krok: 6



Fig. 8

Použite kolíky na upevnenie vonkajšieho stanu cez otvory s elastickým káblom (vid obr: 8)

Krok: 7



Fig. 9

Otvorte zips vonkajšieho stanu a vyklopte vstupnú markízu. Vložte dve oceľové tyče na jej rohy. Oceľové tyče upevnite lanamin na konci a ukotvite k zemi s oceľovými kolíkmi. (vid obr:9)

Krok: 8




Fig. 10



Fig. 11

Vyhľadajte na kotvenie lana a kolíkov pevné miesto a upevnite v správnom napätí stan. Dĺžku lana je možné nastaviť. (vid obr:10,11)

Krok: 9



Fig. 12

Stan po montáži. (vid obr: 12)

Obsah balenia

Položka	Množstvo
Taška na stan	1
Taška na tyče	1
Taška na háky	1
Vonkajší stan	1
Vnútorňý stan	1
F/G poly	2
Oceľové tyče	2
Kotvové laná	6
Kotvové kolíky	23

