Wichtig: Diese Gebrauchsanleitung ist aufmerksam zu lesen und aufzubewahren und bei Weitergabe des Schlittens dem neuen Benutzer unbedingt mitzugeben.

KLAPPSCHLITTEN „VT-Sport"
(Modelle HKS 43100, DKS 63100, DKV 73100, HKV 53100)

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

Durch die einfache Faltart und die geringen Ausmaße des Schlittens „VT-Sport" im zusammengeklappten Zustand kann man den Schlitten sowohl platzsparend im Kofferraum eines PKWs transportieren als auch bequem zu Hause verstauen. Die besondere Konstruktion ermöglicht ein bequemes Zusammen- und Aufklappen des Schlittens und schließt gleichzeitig das Risiko aus, mit nicht ordnungsgemäß verriegeltem Sitz zu rodeln. Der patentierte Sperrmechanismus verhindert ein ungewolltes Zusammenklappen beim Rodeln.
Unser Erzeugnis gewährleistet Ihnen einen sicheren und risikofreien Rodelspaß über viele Jahre, **sofern** es gemäß seinem Verwendungszweck und den unten stehenden Sicherheitshinweisen benutzt wird.

- Dieser Schlitten ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da er sich nur eingeschränkt steuern und bremsen lässt.
- Kinder unter 7 Jahren sollten den Schlitten unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- In ruhigeren Gebieten mit weniger Verkehr dürfen kleinere Kinder auf dem Schlitten gezogen werden bzw. auf Abhängen mit sehr geringer Neigung **unter ständiger Aufsicht** eines Erwachsenen rodeln.
- Die maximale Belastung des Schlittens beträgt 75 kg.
- **Der Schlitten ist weder für den Leistungssport noch für sonstige Wettkampf-Zwecke konzipiert**. Er darf ausschließlich für den Rodelspaß auf Schnee verwendet werden. Nicht von Schanzen springen und nicht auf Rodelbahnen fahren. Nutzen Sie nur sanfte Rodelberge und achten Sie beim rodeln auf andere Personen, Bäume, Steine und sonstige Hindernisse.
- An dem Schlitten dürfen keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, da sie die Sicherheit beeinträchtigen können.
- Der Schlitten darf nicht von Kraftfahrzeugen hinterher gezogen werden.
- Nach Feststellung von Beschädigungen sollte der Schlitten nicht mehr verwendet werden.
- Beim Rodeln die Beine nicht in den Schlitten legen, sondern nach vorne gerichtet auf beiden Kufen aufstützen, um steuern und bremsen zu können.
- Beim Rodeln sollten Sie sich an den äußeren Sitzholmen festhalten.
- Die Kleidung muss gut und eng anliegen. Das Rodeln mit herabhängenden, wehenden Schals ist zu vermeiden. Es besteht Erdrosselungsgefahr.
- Es wird empfohlen, entsprechende Schutzmittel zu tragen (festes Schuhwerk, Schutzhelm, Protektoren, Handschuhe).
- Das Zusammen- und Auseinanderklappen des Schlittens sollte von Erwachsenen ausgeführt werden.
- **Beim Zusammen- und Auseinanderklappen des Schlittens sollten Sie die nachstehenden Hinweise beachten, um das Risiko, sich die Finger einzuklemmen, auszuschließen.**

Vorgehensweise zum Auseinanderklappen:
(Nur durch Erwachsene)

- Fassen Sie die äußeren Sitzholme und ziehen Sie sie auseinander (Abb.1), bis der Schlitten vollständig auseinander geklappt ist und das Einrasten der Sicherung hörbar wird.
- Überzeugen Sie sich, dass der Verriegelungsbolzen in die Öffnung geschnappt ist (Abb. 2) und dadurch das Zusammenklappen des Schlittens ohne vorherige Entriegelung unmöglich ist.

Vorgehensweise zum Zusammenklappen:
(Nur durch Erwachsene)

- Legen Sie den Schlitten auf die Seite. Mit dem Ring, der sich hinten, am Balken unterhalb der Sitzfläche befindet, ziehen Sie den Verriegelungsbolzen weg und drücken Sie dabei den oberen Holm der Sitzfläche nach unten (Abb. 3), bis der Schlitten vollständig eingeklappt ist und die beiden Hälften dicht aneinander anliegen (Abb. 4).

Reinigung und Wartung:

- Nach Gebrauch ist der Schlitten mit einem Lappen oder einem Papierhandtuch trocken zu wischen.
- Die Metallkufen können Sie durch Einreiben mit Öl oder Vaseline schützen.
- Lagern Sie den Schlitten in einem trockenen und luftigen Raum.
- Kontrollieren Sie den Schlitten vor dem erneuten Gebrauch auf eventuelle Schäden bzw. übermäßigen Verschleiß.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionstüchtigkeit des Sperrmechanismus (Verriegelungsbolzen).
- Falls eine Reparatur oder ein Austausch von Teilen erforderlich wird, sollte dies in einer Fachwerkstatt und unter Verwendung von Original-Ersatzteilen des Herstellers erfolgen. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller bzw. den Importeur unter der nachstehend angegebenen Adresse.

Optionales Zubehör auf Bestellung:

- **Rückenlehne:** Zu diesem Schlitten kann ausschließlich die Rückenlehne des Schlittenherstellers „VT-Sport" montiert werden, wobei die Montage gemäß der der Lehne beigelegten Gebrauchsanweisung erfolgen sollte.
- **Tragetasche** für den Klappschlitten HKS
- **Tragetasche** für den Klappschlitten DKS

Ersatzteilliste:

- Sperrmechanismus am hinteren Querbalken
- Blechstück zur Feststellung der Verriegelung
- Holzstrebe

Name und Anschrift des Herstellers/ Händlers auf der Verpackung.