ART.NR: 2322

Inhalt

Sicherheitshinweis 1
Vor dem Start 2
Montage 3
Nutzungs- und Wartungshinweise 4
Airsurfer Teile-Liste .....
Sicherheitscheck .....

Sicherheitshinweis

⚠ Wichtiger Hinweis für Erziehungsberechtigte:

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Nutzungs- und Sicherheitshinweise. Für die Sicherheit Ihres Kindes tragen Sie die Verantwortung. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kind alle Inhalte im Bezug auf Sicherheit und Gefahren bei der Nutzung des AirSurfers verstanden hat. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie das Produkt vor der Nutzung durch Ihr Kind in Bezug auf eine sichere und einwandfreie Funktion hin, überprüfen.

⚠ Warnung:

Die Nutzung von Rollsportprodukten kann gefährlich sein. Es kann sein, dass Sie sich verletzen oder das Gleichgewicht verlieren und zu Boden stürzen. Vermeiden Sie Verletzung z.B. durch das Tragen von Schutzbekleidung (Armschoner, Knieschoner, Ellenbogenschoner und Helm). Bitte fahren Sie mit Vernunft und der nötigen Umsicht und Vorsicht.

- Tragen Sie immer Schutzbekleidung (Armschoner, Knieschoner, Ellebogenschoner und Helm) beim Gebrauch eines AirSurfers.
- Tragen Sie immer festes Schuhwerk. Wir empfehlen Sportschuhe.
- Nutzen Sie den AirSurfer nur auf geeigneten Flächen, die glatt, sauber und trocken sind. Vermeiden Sie über Steine, Schotter und Bahnschwellen zu fahren.
- Achten Sie auf einen wechselnden Bodenbelag. Der AirSurfer könnte plötzlich bremsen.
- Fahren Sie nicht bei Dämmerung, Dunkelheit oder schlechter Sicht.
- Vermeiden Sie unebene oder wechselnde Bodenbeläge.
- Erwachsene müssen Kindern bei der richtigen Montage des AirSurfers helfen und gewährleisten, dass das Produkt ordnungsgemäß montiert ist.
- Beachten Sie immer die örtlichen Gesetze und Regeln wie und wo Sie mit dem AirSurfer fahren dürfen.
- Nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger und andere Betreiber von Rollsportgeräten oder Fahrradfahrern. Benutzen Sie ihren AirSurfer nur auf dafür geeigneten Flächen, fern von Gefahren wie z.B. Pfosten, Bordsteinen, Hydranten, Wänden, geparkten PKW´s und dem Straßenverkehr.
- Kinder unter 8 Jahren müssen bei der Nutzung des AirSurfers beaufsichtigt werden.
- Prüfen Sie, ob Ihr Kind in der Lage ist, den AirSurfer zu nutzen.
- Führen Sie eine regelmäßige Wartung des Lagers durch.
- Nach mehreren Wartungsarbeiten könnten Bolzen und Muttern beschädigt und funktionsunfähig sein.

Die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Nutzung des AirSurfers sind größer als die benötigten Fähigkeiten / Fertigkeite für einen traditionellen Scooter. Bedenken Sie dies! Die Entscheidung der Erziehungsberechtigten, dass Ihr Kind den AirSurfer benutzen darf, sollte dessen Reife, Fähigkeiten und Fertigkeiten berücksichtigen.

Fahren Sie mit dem AirSurfer nicht auf nassen oder glatten Beläge Fahren Sie mit dem AirSurfer kein „Downhill" bzw. keine steilen Berge hinunter. Vermeiden Sie hohe Geschwindigkeiten. Passen S die Fahrweise Ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten an.

ACHTUNG: Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu ernsthaften und lebensgefährlichen Verletzungen führen.

⚠ **Warnung:** Überprüfen Sie Ihren AirSurfer vor jedem Fahren auf Funktion und etwaige Beschädigungen. Pflegen Sie das Produkt regelmäßig. Angemessene Überprüfung und Wartung Ihres AirSurfers kann das Verletzungsrisiko vermindern.

⚠ **Warnung:** Überprüfen Sie die örtlichen Gesetze, wo Sie den AirSurfer benutzen dürfen.

Vor dem Start

Entnehmen Sie die Einzelteile aus der Box. Entfernen Sie die Schutzverpackung, die die Komponenten vor Transportschäden schützen soll. Begutachten Sie den Inhalt auf etwaige Transportschäden oder Mängel wie z.B. Kratzer im Lack. Da Ihr Airsurfer direkt vor Ort in der Fabrik verpackt wurde, sollten keine Probleme auftauchen, selbst wenn die Verpackung leichte Transportspuren aufweisen sollte.



Warnung: *Nutzen Sie nur Original-Ersatzteile für Ihren Airsurfer*
Der Airsurfer ist unter JDBug-Konstruktionsvorschriften hergestellt. Die gelieferten Originalteile sind zum Produktionszeitpunkt aufeinander abgestimmt. Das Zubehör und manche Ersatzteile könnten somit nicht kompatibel sein. Bei Nutzung von Teilen die nicht von JDBug stammen, entfällt der Garantieanspruch.

10. ❑ Benötigtes Werkzeug

3mm & 5mm
Inbusschlüssel
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage

Montage der Handgriffe



1 Drücken Sie den Druckknopf am rechten und linken Handgriff und schieben Sie die Griffe in das T-Stück der Lenkstange.

2 Versichern Sie sich, dass der Druckknopf in das T-Stück der Lenkstange eingerastet ist.

Warnung: Achten Sie unbedingt darauf, dass die Druckknöpfe der Handgriffe wieder einrasten. Ein Fehler bei dieser Montage kann schwere Folgen haben. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob Sie die Handgriffe nach Montage weder drehen noch herausziehen können!

Auseinanderklappen und Zusammenklappen des AirSurfers



1 Um den Klappmechanismus zu lösen, halten Sie mit der einen Hand den AirSurfer zwischen der unteren Lenkstangen-Klemme und dem Schnellspanner-Hebel (A) und stellen Sie einen Fuß auf das Trittbrett. Drücken Sie den Schnellspanner-Hebel nach außen und ziehen Sie den roten Entriegel-Hebel (B) nach oben.



2 Klappen Sie nun die Lenkstange nach oben bis diese einrastet. Die Lenkstange muss nun gerade hoch stehen und fest eingerastet sein. Anschließend klappen Sie den Schnellspanner-Hebel zur Sicherung der Position wieder zurück (einwärts).

Anmerkung: Wenn die Spannung des Schnellspanner-Hebels zu groß oder zu locker ist, können Sie die Radmutter auf der Gegenseite leicht lösen bzw. anziehen. Achten Sie darauf, dass dieser Schnellspanner-Hebel immer im geklappten oder ausgeklappten Zustand umgelegt ist. Der Schnellspanner-Hebel sichert den Klappmechanismus gegen nicht erwünschtes Auseinander- oder Zusammenfalten des AirSurfers.

Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in der Nähe des Faltmechanismus haben. Vermeiden Sie Quetschungen.

Höhenanpassung des Lenkers



1 Um die Lenkstange in der Höhe zu verändern lösen Sie den Schnellverschluss am Lenkstangenrohr. Drücken Sie den Druckknopf nach innen und ziehen Sie das T-Stück der Lenkstange nach oben bis zur gewünschte Höhe. Zur Fixierung der Höhe klappen Sie den Schnellverschluss wieder nach innen.



2 Die Spannung des Schnellspannerhebels kann angepasst werden indem Sie die Radmutter auf der Gegenseite des Spanners lösen oder anziehen. Die optimale Einstellung ergibt sich, wenn Sie den Verschluss noch mit der Hand schließen können.

Warnung: Sollte der Schnellspanner nicht richtig justiert sein, kann es während der Nutzung des AirSurfers zu einer Verstellung der Lenkstangenhöhe kommen. Hierdurch könnten Sie die Kontrolle über den AirSurfer verlieren. Prüfen Sie daher vor dem Gebrauch unbedingt, ob die Lenkstange richtig fest fixiert ist!

Nutzungs- und Wartungshinweise

❑ Untere Lenkstangen-Klemme



Prüfen Sie mittels eines 5mm Inbusschlüssels, ob die Schraube der unteren Lenkstangen-Klemme festgezogen ist.

Anmerkung: Wenn die Handgriffe nicht im richtigen Winkel zum Vorderrad stehen, lösen Sie die Schraube der unteren Lenkstangen-Klemme und justieren die Handgriffe. Anschließend schrauben Sie die Lenkstangen-Klemme wieder fest zu.

❑ Räder und Radlager

Unter normalen Umständen sind die Räder und Lager des AirSurfers wartungsfrei. Es obliegt der Verantwortung des Besitzers und /oder des Erziehungsberechtigten die folgende periodische Überprüfung vorzunehmen: Abnutzung und Verschleiß der Räder. Angemessene Festigkeit der Achsbüchse und Lager beim Fahren. Lose Bauteile. Wenn die Räder und Lager anfangen auszuschlagen, deutet dies auf eine Abnutzung hin. Tauschen Sie umgehend die betroffenen Teile durch ein original JDBug AirSurfer Produkt aus. Abgefahrene Räder sowie ausgeschlagene Lager sind normaler Verschleiß und Abnutzung und unterliegen nicht der Gewährleistung.
Beachten Sie, dass manche After-Sales-Ersatzteile nicht für Ihren AirSurfer geeignet sind und Ihre Sicherheit beeinträchtigen können.

❑ Reinigung des AirSurfer

Entfernen Sie Schmutz und Dreck mit klarem Wasser und einem Tuch. Nutzen Sie keine Industriereiniger oder Lösungsmittel zur Reinigung, diese könnten die Oberflächen des AirSurfers beschädigen. Nutzen Sie ebenfalls auf keinen Fall Alkohol oder alkohol-basierende oder amoniak-basierende Reinigungsmittel. Dies könnte die Kunststoffoberflächen beschädigen.

❑ Wie man AirSurfer fährt

Halten Sie den AirSurfer an den Handgriffen fest. Platzieren Sie einen Fuß auf dem Trittbrett. Der andere Fuß steht auf dem Boden. Rollen Sie den AirSurfer vor und zurück und prüfen Sie ob Sie sich dabei wohl und sicher fühlen. Wenn Sie fertig sind zum Starten, drücken Sie sich mit dem Fuß auf dem Bodern ab und beginnen zu rollen. Wenn Sie Geschwindigkeit aufgenommen haben, ermöglich es Ihnen das spezielle Design des AirSurfers (Casterwheel als Rückrad) die Geschwindigkeit zu halten, ohne sich vom Boden weiter abzustoßen. Hierzu „wedeln" Sie mit dem Heck des AirSurfers und er bewegt sich durch die „Schwanzflosse (Casterwheel)" fort.
Zudem können Sie mit dem AirSurfer um Kurven driften wie auf Eis. Um zu Driften lehnen Sie sich mit der hinteren Trittfläche in die Kurve. Der Grad des Driftens hängt davon ab, wie schnell Sie sind und wie weit Sie sich in die Kurve lehnen.

⚠ **Warnung:** Wheelies und andere Stunt-Tricks können Sie in Ihrer Kontrolle des AirSurfers beeinträchtigen. Lassen Sie die entsprechende Vorsicht bei Ihrem Vorgehen walten! Tragen Sie Schutzkleidung (Armschoner, Knieschoner, Ellebogenschoner und Helm).

Airsurfer Teile-Liste

Wir empfehlen Ihnen die Wartung oder den Austausch von Verschleissteilen durch Originalprodukte:

1. EVA-Handgriff
2. Handgriffstange
3. T-Stück Lenkstange
4. Schnellverschluss
5. Verlängerbare Lenkstange
6. Lenkstangenklemme
7. Steuersatz-Lager
8. Vorderradgabel
9. Radbolzen
10. 125mm Vorderrad
11. Grind-Rohr
12. 64mm Rückrad
13. Caster-Achskörper
14. Deck / Trittbrett
15. Klappmechanismus
16. Schnellverschluss Klappmechanismus



Sicherheitscheck vor dem Gebrauch

Lose Teile:
Überprüfen Sie, ob alle Verschlüsse und Schrauben fest sitzen (sind). Überprüfen Sie ob die Lenkstangenklemme, der Schnellverschluss für die Lenkstangen-Höhenverstellung sowie die Druckknöpfe für die Handgriffe eingerastet bzw. fest sind.

Ersatzteile:
Für die komplette Ersatzteilliste besuchen Sie bitte: www.jdbug.com

Schutzbekleidung: Tragen Sie immer geeignete Schutzbekleidung (Armschoner, Knieschoner, Ellenbogenschoner und Helm). Tragen Sie festes Schuhwerk. Fahren Sie niemals barfuss. Achten Sie darauf, dass die Schnürsenkel kurz und gut geschnürt sind, so dass diese nicht in die Nähe der Räder gelangen.

Sei Vorsichtig:
Es kann sein, dass Sie Menschen im Fernsehen oder aus dem direktem Umfeld sehen, die Tricks und Stunts machen. Das sind Menschen die schon sehr lange Erfahrung und Training mit dem Produkt AirSurfer haben. Versuchen Sie keine Tricks für die Sie nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen. Skateparks sind nicht designed für AirSurfer. Nutzen Sie niemals den AirSurfer im Straßenverkehr und achten Sie unbedingt auf Fußgänger und andere Rollsportnutzer auf den dafür vorgesehenen Plätzen.