

ART.NR.: 332

Elektrische Pumpe:

WICHTIG

1. diese Pumpe muß mit einem AC Adapter verwendet werden: Typ GQ 30-120200-BG angetrieben von AC 100-240V oder einem 12V Autozigarettanzünder.
 2. das ist eine Niederdruckpumpe, sie ist geeignet für Boote, Luftmatratzen etc.
 3. die Pumpe ist nicht zum Aufpumpen von Reifen geeignet, wenn sie zu lange in Betrieb ist, wird sie heiß und kann beschädigt werden. Sie soll nur 15 Minuten verwendet werden, dann muß 15 Minuten Pause gemacht werden u.s.w.
 4. Kinder sollen mit dieser Pumpe nicht in Berührung kommen
 5. das Geräusch der Pumpe unter normalen Umständen ist 80 db
 6. verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht von der Herstellerfirma empfohlen werden, die Pumpe kann beschädigt werden.
-
1. folgen Sie genau den Anweisungen nach denen die Artikel aufgepumpt werden sollen, ein Überpumpen und Platzen kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 2. die Pumpe während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt lassen.
 3. niemals in nasser Umgebung verwenden
 4. niemals kleine Sandstücke oder Staub einsaugen
 5. die Pumpe während des Gebrauchs niemals auf die Augen richten
 6. niemals die Hand oder Finger in die Nähe bringen
 7. der AC Adapter wird von einer Sicherung geschützt, welche bei übermäßiger Hitze die Pumpe ausschaltet
 8. immer drinnen aufbewahren, niemals draußen im Regen lassen
 9. Behinderte müssen beim Gebrauch unter Aufsicht stehen, Kinder dürfen mit der Pumpe nicht spielen
 10. das Kabel des Adapters kann nicht ersetzt werden

Aufpumpen:

1. AC Adapter: verbinden Sie den Adapter mit 230V und der Pumpe
2. mit 12 V Zigarettenanzünder: geben sie den 12V Adapter in den Auto-Zigarettenanzünder
3. Sie pumpen auf indem sie den Knopf nach vorne drücken und stoppen indem Sie ihn nach hinten drücken. Halten Sie dabei die Pumpe fest gegen das Ventil des aufzupumpenden Gegenstandes.

Beachten Sie: bei größeren Gegenständen paßt die Pumpe direkt in das Aufblasventil und arbeitet effektiver

Abpumpen:

1. öffnen sie das Ventil des zu abpumpenden Gegenstandes
2. bringen Sie den Adapter an der Pumpe an (Abpump – Öffnung) und setzen Sie ihn am Aufblasventil des Gegenstandes an
3. drehen Sie das Gerät auf indem Sie den Knopf nach vorne drücken und stoppen sie es indem Sie ihn nach hinten drücken

Entsorgung:

Nicht in den normalen Müll werfen, erkundigen Sie sich wie das Gerät entsorgt werden muß