

Ballpumpe

Art. Nr. 86



Montage Tipps:

1. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Befolgen Sie alle Montage-, Betriebs-, und Sicherheitshinweise genau, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Einige Abbildungen oder Zeichnungen sehen möglicherweise nicht genau wie Ihr Produkt aus. Bitte lesen und verstehen Sie den Text, bevor Sie mit jedem Montageschritt beginnen.

Achtung

1. Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob der gesamte Inhalt enthalten ist.
2. Bauen Sie das Produkt immer unter Aufsicht von Erwachsenen zusammen und auseinander.
3. Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
4. Wenn das Produkt beschädigt ist, Bauen Sie es bitte nicht mehr zusammen oder auseinander.



Montage durch Erwachsene erforderlich.




Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

MONTAGE

Die Micro-USB wird nur für DC 5V-Adapter verwendet. Es kann nicht zum Laden des Akkus verwendet werden.

Spezifikation

1. Gewicht: 210 g (Batterie nicht enthalten)
2. Stromversorgung: (1) 4 AA-Batterien 6V (2) DC 5 V 1A
3. Maximaler Druck: 12,5 PSI4.
4. Aufzublasen / Abzulassen: Gemäß der Markierung auf Pumpe
5. Anwendungsbereichs: Basketball, Volleyball, Fußball, Yoga-Ball, Schwimmring usw.






6. Einlegen der Batterien:

- (1) Die Pumpe wird mit 4 AA-Batterien betrieben.
- (2) Zum Installieren öffnen Sie bitte die Abdeckung.
- (3) Setzen Sie nach dem Einlegen der Batterien die Abdeckung wieder ein.

7. Installieren Sie die Kugelnadel oder Luft Düse gemäß der Bild an der DEFLATER- oder INFLATER-Schnittstelle.

8. Setzen Sie die Kugelnadel oder die Luft Düse in das aufzupumpende oder entleerte Produkt ein. Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, um die Luft aufzublasen oder abzulassen.






Wenn Sie den Power Bank verwenden, entfernen Sie die Batterie.

Batterien tauschen

1. Nehmen Sie die Batterie Abdeckung ab.



2. Halten Sie die beiden Enden des Farbbands fest und ziehen Sie die Batterien heraus. Legen Sie neue Batterien in dem Batteriefach ein und setzen Sie die Batterien wie oben beschrieben ein.

