

# Návod na minitrampolínu

Výr. Číslo. 1083



**Průměr:**  $\Phi$ 137cm

**Věk uživatele:** do 6 let

**Max.váha uživatele:** 40 kg

**Max.výška uživatele:** 100 cm







**Přečtěte si tyto pokyny před sestavením! 2 lidé jsou potřební k sestavení trampolíny.**









**Ušchovejte tyto pokyny pro budoucnost**

## Obsah v balíku

ČÍSLO	POPIS	POČET KS
1	Rohož	1 KS
2	Rám krytu	1 KS
3	Horní lišta s nohama	3 KS
4	Nohy	6 KS
5	Pozinkované háčky	30 KS
6	Podpůrná trubka 1	6 KS
7	Podpůrná trubka 2	6 KS
8	Síť	1 KS
9	Samošroubovácí šroub	6 KS
10	Šroub	12 KS
11	Podložka	24 KS
12	Imbusový klíč	1 KS
13	Šroubovák	1 KS
14	Háková pomůcka	2 KS

### 2. SCHÉMA NA DÍLY :

 <p>1. Rohož</p>	 <p>2. Rám krytu</p>
 <p>3. Lišta s nohama a horní podložkou</p>	 <p>4. NOHA</p>
 <p>5. Pozinkovanéj háček</p>	 <p>6. Podpůrná trubka 1</p>

 <p>7. Podpůrná trubka 2</p>	 <p>8. Síť</p>
 <p>9. Samošroubovací matice</p>	 <p>10. Skrutka</p>
 <p>11. Podložka</p>	 <p>12. Imbusový klíč</p>
 <p>13. šroubovák</p>	 <p>14. Háková pomůcka</p>

### ▲ Upozornění

Před sestavováním a použitím tohoto zařízení si přečtěte tyto pokyny:

**Na montáž tohoto výrobku jsou zapotřebí dva dospělý lidé. Při montáži noste rukavice.**

### Zestava:

#### **KROK 1:**


Zestavte rám trampolíny jak je znázorněno na obrázku 1



**OBRÁZEK 1**

## **KROK 2:**


Připevněte podpěrné trubky 2 k nohám trampolíny se šrouby a samošroubovacími maticemi, zpevněte je imbusovým klíčem a šroubovákem jak je znázorněno na obrázku: 2.



**OBRÁZEK 2**

## **KROK 3:**

Vložte pozinkované háčky na trampolínovou rohož přes elastické smyčky, které se vážou k podložce, jak je znázorněno na obr. 3.



**OBRÁZEK 3**

#### **KROK 4:**

Při připojení Trampolínové rohože k Trampolínovému rámu buďte opatrní.


**POZOR:** Při upevňování pozinkovaných háčků věnujte zvláštní pozornost spojovacím bodem. Tyto spojovací místa se mohou stát hlavní body, když je trampolína pod napětím, jak je znázorněno na obrázku 4.



**háčkovou-pomůckou k montáži**

**Prosím, použijte háčkovou-pomůcku pro sestavování rohože.**

**\* 5 kusů pozinkovaných háčků pro každou část segmentu.**




Obrázek 4

---

### **KROK 5:**

#### **Upevnění rámu krytu:**

Umístěte kryt na trampolíně tak, aby pata a ocelový rám na které se vztahuje, byly přikryté. Zkontrolujte, zda kryt opět pokrývá všechny kovové části, jak je znázorněno na obrázku 5.



Obrázek 5

### **KROK 6:**

#### **Montáž bezpečnostní sítě:**


Vložte podporu potrubí 1 na podporu potrubí 2, jak je uvedeno na obrázku 6. Sestavte rám krytu pomalu a opatrně, kryt by měl sedět pevně, aby se zabránilo jakémukoli posunutí.



Obrázek 6



Zaveste síť, jako je znázorněno na obrázku 7.



Obrázek 7

### **▲ VAROVÁNÍ:**

- Trampolína musí být nastavena na rovné ploše a musí být chráněna před větrem
- Nikdy NEPOUŽÍVEJTE trampolínu na betonu!
- Nedovolte, aby více než jedno dítě bylo na trampolíně. Když více než jedno dítě používá trampolínu, zvyšuje se riziko poranění.
- Před každým použitím, musí být přezkoumána trampolína.
- Neskákejte z trampolíny na zem. Skákejte pouze na suché rohože.
- Skákejte pouze v centru rohože, nenoste boty s tvrdou podrážkou, protože podložka se příliš opotřebuje.
- Nenoste šperky, odstraňte všechny předměty pod trampolínou.
- Nesprávné použití trampolíny je nebezpečné a může vést k vážným zraněním.
- Nevěšete se a nevystupujte na síťovinu.
- Nepokoušejte se přeskočit, nebo lézt pod bariérou (síťovina).
- Dítě by mělo být pod dohledem dospělé osoby při hraní na trampolíně.
- Malé děti při vystupování a sestupování z trampolíny potřebují pomoc.
- Skákejte vždy uprostřed trampolíny, rám krytu musí být vždy namontován, jinak se nesmí skákat.
- Při skákání musí být přes hlavu dostatek místa, a také po stranách musí být dostatek

místa.

- Dodržujte všechna varování a doporučení, poskytnutých výrobcem trampolíny.
- Tato trampolína není vhodná pro dítě mladší než tři roky, kvůli obsahu malých částí.

**▲ Upozornění:**

**Po silném dešti doporučujeme odstranit ochranu pružin a nechat ji vysušit. Tím zabráníte oxidaci částí rámu.**