

Zavěšovací koloběžka

Výr. Číslo: 2290

Návod:

- Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.
- Přečtěte si pokyny výrobce před použitím.
- Maximální zatížení produktu je 100 kg.

1, Upozornění:

- Tuto koloběžku mohou používat pouze mladiství a dospělí lidé. Koloběžka není žádná hračka, ale sportovní produkt na podporu tělesné zdatnosti. Není schválena pro použití na extrémní účely, skákání atd. Za žádných okolností nepoužívejte skútr v skateboardových parcích na agresivní účelům.
- Skútr můžete používat pouze na čistých, rovných a suchých plochách s ohledem na pravidla silničního provozu a pokud je to možné, v dostatečné vzdálenosti od jiných osob.
- Zkontrolujte, zda zákony týkající se elektromobilů respektují všechna pravidla silničního provozu a značek. Držte se v dostatečné vzdálenosti od ostatních pěšáků, nebo uživatelů veřejných komunikací.
- Koloběžka je určena pro použití pouze na suché, čisté a rovné ploše. Nerovný terén, anebo provozní sítě mohou vézt k úrazům.
- ▲ Pozor! Používejte vždy ochrannou výstroj jako jsou chrániče kolen, rukavice, chrániče loktů či bezpečnostní helma.

2 , Použití koloběžky:

- **Před a po každém použití:** Držte ruce při každém skládání a rozkládání koloběžky na klikách řídicího sloupu, nebo mimo podnožky abyste si nepřivřeli prsty. Dbejte při tom na to, aby byly všechny zámky zajištěny na svém místě.
 1. Ujistěte se, zda má řídicí systém správnou výšku a řídicí tyč je v souladu v pravém úhlu k přednímu kolu.
 2. Prověřte spojovací elementy: brzdy, rýchlouzamykací systém řídicího sloupu, osy kol musí být správně nastaveny a nesmějí být poškozené.
 3. Prověřte také opotřebení kol.

Během používání:

- Uchopte rukojeti s oběma rukama když nastupujete na koloběžku a odrazte se jednou nohou vpřed. Na začátku jezděte velmi opatrně.
- **Brzdění:** Brzdy se nacházejí vzadu a musí být ovladatelné, aby dokázali zabrzdit koloběžku. Doporučujeme brzdit pouze postupně, abyste neztratili rovnováhu a nespadli z koloběžky. Brzda se skládá s hliníku nebo z kovu a může se při nadměrném používání rozehřát. Proto se po použití nedotýkejte brzd.
- Při používání koloběžky noste bezpodmínečně boty. Doporučujeme nosit dlouhé kalhoty a horní část oblečení s dlouhými rukávy, abyste se vyhnuli poranění při pádu.

- Koloběžka je vybavena transportním popruhem, který musí být uchycen pevně a nesmí se vléci po zemi, aby se vám během jízdy nezapletl do předního kola.
- Koloběžka neobsahuje žádné signalizační body ani žádnou lampu. Proto se nesmí používat v noci, nebo za snížené viditelnosti.

Návod k skládáním a rozkládáním koloběžky:

1. Koloběžku může vždy skládat a rozkládat pouze jedna osoba.
2. Dbejte přitom, abyste si nepřivřeli prsty, či ruce do uzamykání.
3. Dbejte na to, aby byly všechny uzamykání zajištěny na svém místě.


Rozkládáním koloběžky:

Krok 1:

Stiskněte knoflík a zároveň kovové části, abyste mohli vytáhnout řídicí tyč do svislé polohy. Táhněte řídicí sloupek směrem vzhůru dokud se knoflík v držáku nezajistí.




a



b

Krok 2:

Otevřete rýchlouzamykání a tahejte řídicí sloupek až dokud se uzamykání zajistí. Pak rýchlouzamykání zamkněte. K nastavení upínacího napětí a rýchlouzamykání uvolněte nebo upevněte držící šroub.




A

B


C

Krok 3:


Rukojeti koloběžky vytáhněte do polohy dokud se nezajistí. Na řídítka na přední kola našroubujte spodní svorku s klíčem a nastavte úchyty v pravém úhlu k přednímu kolu a utáhněte svorku znovu.

**Rozkládání koloběžky:****Krok 1:**


Otevřete rychlouzamykání, sklopte řídicí tyč a nakonec sundejte horní díl řídicí tyče.

**Krok 2:**

Stiskněte knoflík a zároveň kovovou část. Uvolněte tlačítko když se sloupek řízení začne snižovat. Pokud je sloupek řízení zcela sklopený automaticky se přepne do uzamčené polohy



Krok 3: Stlačte uzamykání a rukojetě koloběžky sklopte.



Nezapomeňte přiskrutkovat šrouby aby se vám nestratili osi anebo matky.

Starostlivost o koloběžku:

▲ Upozornění: Pravidelná starostlivost o koloběžku je důležitá pro vaši bezpečnost.

Ložiska kol : vyhýbejte se jízdě přes vodu, olej nebo písek, abyste nepoškodili ložiska kol. Při kontrole ložisek pravidelně překontrolujte opotřebení kol. Otočte při tom koloběžku na hlavu a otáčejte kola rukama. Když se kola neotáčejí, musíte je vymontovat a překontrolovat. Nejprve uvolněte nápravy, vytáhněte si nápravu a vyměňte kola. Pak opatrně vytlačte dvě ložiska z jejich sedadel. Pokud jsou poškozené nebo stlačené, musí být vyměněny. Pokud nejsou viditelné žádné škody, musíte je naolejovat. Přitom musíte s hadříkem otřít všechny fleky od oleje, bláta a prachu z ložiska. Pak ložiska znovu naolejujte nebo nasprejujte a nechte přes noc v oleji (kontaktní ložiska několikrát naolejujte a nakonec je nechte odpočívat). Poté ložiska, hřídele a nakonec kola opět namontujte na koloběžku.

Kola: Kola se po určité době opotřebují, nebo se při použití na nerovném povrchu mohou vytvořit díry. Zejména na zadní kolo na kterém je brzda působí brzdící účinek, který má tendenci od několika hodin po brzdění do deformace. Kola musí být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby z bezpečnostních důvodů nahrazeny.

Změny na produktu: Originální produkt se nesmí v žádném případě měnit kromě číselných údajů uvedených v tomto bodě, pokud jde o údržbu.

Matky, nápravy a jiné samosvorné spojení: Tyto musíte pravidelně kontrolovat. Po určitém čase je musíte přitáhnout. Pokud ztratí svou účinnost, musí být vyměněny.