

Gebrauchsanleitung

Sport Timer

Art. Nr. 87



Gebrauchsanleitung

Sport Timer mit Weckfunktion, Chronograph, 1/100-Sek, Runden- und Zwischenzeitfunktion.

Funktionen:

1. Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde, Wochentag.
2. Monat & Datum.
3. Chronograph mit 1/100- Sekundenanzeige mit Runden- und Zwischenzeitfunktion.
4. 4- jähriger Kalender.
5. Piepton, Weckfunktion mit Glockenton & Schlummerfunktion.
6. 12/24- Stunden- Anzeige wahlweise.
7. Maximaler Zählbereich: 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.

Wechsel der Anzeigen:

Normale Anzeige: Stunde, Minute, Sekunde und Wochentag.

1. Auf #1 drücken und halten, um Monat/Datum anzuzeigen.
2. Auf #2 drücken und halten, um Weckzeit anzuzeigen.
3. Auf #3 drücken, um Modussteuerung für Chronographfunktion anzuzeigen.
4. Dann auf #3 drücken, um die Weckzeit einzustellen.
5. Wieder auf #3 drücken, um die Normalzeit einzustellen.
6. Wieder auf #3 drücken, um die Anzeige der Normalzeit anzusehen.

Einstellungen:

Normalzeit:

1. Dreimal auf #3 drücken, um zum Einstellungsmodus für die Normalzeit zu gehen. Die Sekundanzeige blinkt. Auf #1 drücken, um die Sekunden einzustellen.
2. Auf #2 drücken, damit die Minutenanzeige blinkt, mit #1 die Minuten einstellen.
3. Auf #2 drücken, damit die Stundenanzeige blinkt, mit #1 die Stunde einstellen.
4. Auf #2 drücken, damit die Datumsanzeige blinkt, mit #1 das Datum einstellen.
5. Auf #2 drücken, damit die Monatsanzeige blinkt, mit #1 den Monat einstellen.
6. Auf #2 drücken, damit die Wochentaganzeige blinkt, mit #1 den Wochentag einstellen.

7. Zum Schluss einmal auf #3 drücken, um zur Normalzeitanzeige zurückzugehen.

12/24- Stunde-Anzeige

Bei der Einstellung der Stunde kann zwischen der 12- und der 24-Stunden-Anzeige gewechselt werden, d. h. AM/PM im 12 Stunden Format und H im 24 Stunden Format.

Weckzeit:

1. Zweimal auf #3 drücken, damit die Stundenanzeige der Weckzeit blinkt, dann mit #1 einstellen.
2. Einmal auf #2 drücken, damit die Minutenanzeige der Weckzeit blinkt, dann mit #1 einstellen.
3. Zum Schluss einmal auf #3 drücken, um zur Normalzeitanzeige zurückzugehen.

Chronograph:

1. Auf #3 drücken, um zum Chronographmodus zu gehen, durch Drücken auf #1 können Sie jetzt Messvorgänge starten oder stoppen.
2. Wenn Sie beim Messvorgang auf #2 drücken, kommen Sie in den Rundenzeitmodus, was bedeutet, dass ein Abschnitt der Messung auf der Anzeige angezeigt wird, während die Messung im Hintergrund weiterläuft.
3. Durch Drücken auf #2 wechseln Sie zur laufenden Messung.

Weckfunktion:

1. Die Weckfunktion kann ein- oder ausgestellt werden, indem Sie auf #2 drücken und dies halten und gleichzeitig auf #1 drücken.
2. Wenn die Weckfunktion eingestellt ist, wird oben rechts auf der Anzeige eine Glocke angezeigt.
3. Wenn die Weckfunktion eingestellt ist und die Normalzeit die Weckzeit erreicht, erklingt der Weckton.
4. Der Weckton erlischt nach 60 Sekunden oder kann durch Drücken auf #2 ausgestellt werden. In beiden Fällen erklingt der Weckton zum gleichen Zeitpunkt am nächsten Tag erneut.

Schlummerfunktion:

1. Wenn der Weckton erklingt, können Sie durch Drücken auf #1 die Schlummerfunktion einstellen. Das bedeutet, dass der Weckton nach 5 Minuten erneut erklingt, wenn er nicht durch Drücken auf #2 ausgestellt wird.

Batterie: Verwenden Sie beim Batteriewechsel Batterien vom Typ LR 44 oder entsprechend.