

Power Surfer

Használati útmutató

Termék száma: 23271

Általános figyelmeztetés

1. Információ a Power Surfer szerkezetéről

Az Ön Power Surfere a JDEBUG specifikációjának megfelelően csak eredeti összetevőket tartalmaz, amelyek kompatibilisek a kerettel, kerékkal és minden alkatrészsel.

A nem kompatibilis pótalkatrészek veszélyt okozhatnak. Konzultáljon a kereskedővel, ha nem JDEBUG által készített alkatrészt használja.

A Power Surfer-rel való gördeszkázás veszélyes, Lehetséges, olyan szituáció, hogy elveszíti az egyensúlyát és elesik, ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedhet. Csak a saját felelősségére használja!

2. Használatra vonatkozó utasítások

Csak egyenletes, száraz terepen használja a Power Surfert, viszont ne használja törmelékes, kavicsos vagy sziklás terepen.

Maximális teherbírás: 100kg

Mindig használjon védőfelszerelést, pl. Sisakot, könyök- és térdvédőt. Kesztyű, hosszú ujjú felső és nadrág, valamint edzőcipő használata ajánlott a fokozott védelemhez.

Kerülje a domborulatokat, homokot, sódert és bármi mást, ami a kerekeket megállásra készíti.

8 éves kor alatti gyermekek nem használhatják egyedül, csak nagykorú felügyelete mellett.

Soha ne használja forgalomban vagy utcán, és mindig figyelje a környezetét (gyalogosokat, biciklistákat és gördeszkásokat). Használja a Power Surfert fix vagy mozgó veszélyektől mentes területen. Veszély lehet: pózna, járdaszegély, fal, parkoló autó és forgalom.

Mindig ellenőrizze a csavarokat és húzza meg őket rendszeresen és cserélje ki, ha szükséges.

Kerekek és csapágy: normális feltételek között, a JDEBUG kerekek és csapágyak akadálytalanul kezelhetők. A használója felelőssége, hogy rendszeresen karbantartsa az alkatrészeket.

Az új trükkök elsajátításánál mindig legyen Ön mellett valaki.

3. Biztonsági szabályok

Soha ne használja ködös, nedves időben vagy éjszaka.

Nézzen utána, hogy milyen törvényi szabályozások vonatkoznak a Power Surfer legális használatára.

Az agresszív gördeszkázás csökkenti a manőverező képességét és a Power Surfer irányíthatóságát, ezért viseljen megfelelő védőfelszerelést. A nem megfelelő használat növeli a súlyos sérülések kockázatát.

A ráfutás illetve ráugrás a deszkára veszélyes lehet, és sérüléseket okozhat.

Termék információk

A Power Surfer a gördeszka továbbfejlesztett változata. Két fő deszkából áll, amik rugalmas mozgást biztosítanak, viszont a fém támaszték a deszka alatt a merevséget garantálja. A használójának bizonyos mozdulatokat meg kell ismételnie, hogy előre hajtja magát, és a megfelelő irányba menjen anélkül, hogy letenné a lábát.

Hogyan kezdjük el??

1. Finoman helyezze a vezető lábát az első deszka közepére. Megjegyzés: a 2. Lépés elhagyható, mivel a kezdő momentum bizonyos mozdulatokkal megoldható a későbbiekben.
2. Lépjen határozottan a deszka elejére és ezután rúgja el magát a földtől a hátsó lábával, hogy elinduljon.
3. Tegye a hátsó lábát a hátsó deszka közepére.

Hogyan hajtsuk magunkat? Lendítő mozdulatok

1. Forgassa csípőjét és lábait, hogy elforduljon az órajárásának megfelelően.
2. Forgassa a csípőjét és lábait, hogy elforduljon az úrajrásával ellentétesen.
3. Ismétlje meg az 1. És 2. Mozdulatot a szlalomozáshoz.

Csavaró mozdulatok

1. Nyomja az első deszkát az első lábának a spiccével és egyidejűleg nyomja a hátsó deszkát a hátsó lába sarkával.
2. Nyomja az első deszkát az első lába sarkával, és ezzel egyidejűleg nyomja a hátsó lába spiccével.
3. Ismétlje meg az 1. És 2. Mozdulatot a szlalomozáshoz.