

Használati utasítás (H)

Fontos előírások

Karbantartása és ápolása

1. a cipő: általánosan minden használat után tisztítsuk meg, töröljük szárazra. Ne tegyük ki nagy hőségnek, ne szárítsuk fűtőtesten. A bőr cipőket miután megszáradt, kenjük be bőrápoló cipőkrémmel. A műanyagból készülteket elég, ha csak nedves törlővel letöröljük.
2. a futófelület: használat után mindig töröljük szárazra. Ha hosszabb ideig nem használjuk a korcsolyát, jó, hogyha a fém részeket könnyedén bezsírozzuk.
3. Időközönként kontrolláljuk a korcsolya élességét. A rosszul élezett korcsolya könnyen balesetekhez vezethet. Figyelljünk arra, hogy többszöri élezésnél az él ne veszítse el a biztonsági előírásokat, tehát a rádiusza az 5 mm-nél ne legyen kevesebb.
4. a futófelület acélból van. Az élezésnél arra kell figyelni, hogy a sín formáját ne változtassuk meg.
5. Vigyázat a frissen élezett korcsolyánál, mert elvághatjuk, a kezünket ezért tegyük rá védőt.

Utasítások a használatra

1. Figyeljünk arra, hogy a teljes felszerelés találjon.
2. Ha nem a jégen tartózkodunk, akkor tegyük rá a védőt az élekre. Fontos, hogy az élet ne sértsük meg.
3. Korcsolyázni mindig a korcsolya pályákat használjuk, vagy ha a természetben korcsolyázunk, győződjünk meg arról, hogy a jég elég vastag és nem szakadhat be.
4. Ha kezdők vagyunk, ajánlatos egy-két órát tanár segítségével korcsolyázni, aki megtanítja, hogyan kell kanyarokat bevenni, és hogy kell megállni. A tempónkat mindig a tanárunk szerint állítsuk be.
5. Használjunk fej és test védőt. A fej, a térd, könyök, kéz, csukló, sípcsont azok a testrészek melyek könnyen sérülhetnek esések esetén. A balesetek elkerülése végett legalább fejét és a kezet védjük.
6. Ha kölcsönzött felszereléssel van dolgunk, utasításunk, hogy nyomatékosan legyünk informálva a jogi felelősségről, bármilyen esedékes rongálódás esetén.