

Skladacia minitrampolína

Návod k použitiu

Výr. Číslo: 1269



JYFM38"---DIA 96CM
JYFM40"---DIA 101.6CM
JYFM48"---DIA 121.92CM
JYFM55"---139.7CM

Tento návod si dôkladne prečítajte. Je to dôležitá časť tohto výrobku, preto si ho odložte pre prípad, že by sa vyskytli v budúcnosti otázky alebo problémy. Ak bude tento výrobok používať aj tretia osoba, priložte k nemu tento návod. Deti môžu iba pod dohľadom dospelých používať, skladať a opravovať tento výrobok.

Jednotlivé diely:


Názov	JYFM38“	JYFM40“	JYFM48“	JYFM55“
Rámové trubky	4 kusy	4 kusy	4 kusy	4 kusy
Odrazová rohož	1 diel	1 diel	1 diel	1 diel
Bezpečnostná podložka	1 diel	1 diel	1 diel	1 diel
Nohy - rúrky	6 kusov	6 kusov	8 kusov	8 kusov
Ochrana nôh	6 dielov	6 dielov	8 dielov	8 dielov
Ochranný obal	6 kusov	6 kusov	8 kusov	8 kusov
Pružiny	32 kusov	36 kusov	44 kusov	48 kusov
Skrutky	4 kusy	4 kusy	4 kusy	4 kusy
Skrutkovací uzáver	4 kusy	4 kusy	4 kusy	4 kusy
Podložka	8 kusov	8 kusov	8 kusov	8 kusov

Návod:

1. Počas montáže držte deti mimo dosah
2. Diely rámov nedržte nikdy na koncoch, trampolína sa môže sama rozvinúť a mohli by ste sa zraniť
3. Ak sa trampolína rozloží ešte predtým , ako bol zložený rám, môže sa stať, že sa zlomí
4. Trampolínu by mali vždy skladať a rozkladať dve dospelé osoby


Pred montážou skontrolujte všetky pružiny, pretože sú predinštalované. Ak by boli pružiny nesprávne nainštalované alebo poškodené, postupujte podľa nasledovných krokov, buď zaistite pružiny, alebo ich vymeňte.

1. Zachyťte sa otvoreným koncom pružiny do oka rámu. Obr. A
2. Otočte pružinu v smere trampolíny Obr:B
3. Zachyťte sa druhým koncom pružiny do oka na sieti Obr:C




Krok: 1

Trampolínu položte na podlahu a otvorte rámové komponenty. Trampolína by mala vyzeráť presne tak ako na obrázku:



Krok: 2

Pridržte rám trampolíny a zatlačte ju smerom nadol tak, aby sa roztvorila:



▲ Upozornenie: Pri skladaní trampolíny nechytajte rám na koncoch. Ak by sa vaše prsty dostali medzi konce rámu, mohli by ste sa vážne poraniť.

Krok: 3

Cez rám trampolíny natiahnite ochrannú podložku. Dbajte sa to, aby sa diery na podložke prekrývali s dierami na trampolínových nohách:




Krok: 4

Zaskrutkujte 6 nôh do rámu trampolíny, do otvorov na to určených.



Uistite sa, že ochranná podložka je správne nainštalovaná ešte predtým, ako začnete trampolínu používať. Trampolína musí byť uložená pevne na podlahe.



▲ Bezpečnostné opatrenia:

Poranenie hlavy alebo krku môže viesť k ochrnutiu, dokonca k smrti. Dávajte si pozor. Nerobte kotrmelce, saltá či premety. Tým sa zvyšuje riziko pristátia na hlave alebo na krku. Trampolína by mala stáť vždy na pevnej podlahe. Ak budete používať trampolínu mimo jednej miestnosti, uistite sa, že máte dostatok miesta, aby ste nepristáli na nábytku. Dávajte pozor na výšku stropov a lúčov. Odporúčaná horizontálna vzdialenosť je minimálne 1,5 m a bezpečná vzdialenosť od stropu minimálne 0,5 m (vzdialenosť hlavy počas skakania). Veľmi krátke vzdialenosti môžu viesť k vážnym zraneniam. Trampolína sa môže používať skoro všade, pokiaľ je podlaha rovná a pevná a máte dostatok voľnosti v priestore. Dávajte pozor, aby sa v blízkosti trampolíny nenachádzali ostré a špicaté predmety. Dostatok svetla je dôležitý na to, aby ste videli stred trampolíny. Nikdy neskáčte do strany, na ochranné rámy či pružiny. Skontrolujte správne umiestnenie ochrannej podložky pred použitím trampolíny.

Nohy trampolíny majú protišmykovú úpravu z gummy. Ako pri všetkých materiáloch, aj guma môže zanechať stopy na podlahe. Aby ste tomu predišli, použite pod trampolínu podložku. Dbajte na to, aby trampolína stála na pevnej a rovnej ploche. Trampolínu kontrolujte pravidelne. Uistite sa, či je v bezchybnom stave. V prípade, že zistíte chyby alebo nejaký problém, prestaňte ju používať. Okamžite odstráňte nedostatky. Na trampolíne nevykonávajte žiadne technické úpravy.

- trampolína nieje hračka
- trampolínu môže používať vždy len jedna osoba
- maximálne zaťaženie užívateľom je 100 kg

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov skáčte na trampolíne naboso bez topánok. Nepoužívajte ani ponožky, mohli by ste sa šmyknúť. Ak ale uprednostňujete topánky, tak len s mäkkou gumenou podrážkou a žiadne podpätky. Vaše topánky by nemali mať špicaté a ostré konce, ktoré by mohli trampolínu poškodiť.

Ochrana a uskladnenie:

Vždy po použití skontrolujte, či nieje výrobok poškodený. Uskladňujte ho na bezpečnom mieste, kde nieje vystavený vplyvom prostredia a kde nemôže nikomu ublížiť. Pre vlastnú bezpečnosť používajte iba originálne časti a diely. Tieto diely zakúpíte u výrobcu, alebo u vážho predajcu. Nevykonávajte žiadne štruktúálne zmeny na výrobku. Ak sa niektoré časti poškodia, alebo vzniknú ostré a špicaté časti, okamžite prestaňte trampolínu používať. V prípade pochybností kontaktujte náš servisný tím. Uchovávajte trampolínu na tmavom mieste, chráňte ju pred prachom a ostrými predmetmi. Očistite povrch kefkou. Ostatné časti čistite handričkou. Použite ochranný kryt na skrutkové otvory, aby nezhrdzaveli.

Správne odstránenie odpadu:

Tento výrobok zaneste na zberné miesto vo vašom okolí. Ohľadom správneho odstránenia odpadu vám pomôže miestna spoločnosť, ktorá je zodpovedná za správne odstránenie zberných surovín.

Servis:

Snažíme sa vyrábať iba dokonalé produkty. Ak by vznikli nejaké nedostatky, budeme sa snažiť vyriešiť tento problém.

▲ Upozornenie:

Po silnom daždi doporučujeme odstrániť ochranu pružín a nechať ju vysušiť . Tým zabránite oxidácii častí rámov .