

# Skladacia Minitrampolína

## Návod



JYFM38"---DIA 96CM  
JYFM40"---DIA 101.6CM  
JYFM48"---DIA 121.92CM  
JYFM55"---139.7CM

Tento návod si dôkladne prečítajte. Je to dôležitá časť tohto výrobku, preto si ho odložte pre prípad, že by sa vyskytli v budúcnosti otázky alebo problémy. Ak by ste tento výrobok podali ďalej tretiemu, priložte aj tento návod k nemu. Deti môžu tento výrobok používať, skladať a opravovať, len pod dohľadom dospelého osoby.

Listina jednotlivých dielov:


MENO TYPU	JYFM38"	JYFM40"	JYFM48"	JYFM55"
<b>Mená jednotlivých dielov</b>				
Rámové trúbky	4 Kusy	4 Kusy	4 Kusy	4 Kusy
Odrazová rohož	1 Diel	1 Diel	1 Diel	1 Diel
Bezpečnostná podložka	1 Diel	1 Diel	1 Diel	1 Diel
Nohy-rúrky	6 Kusov	6 Kusov	8 Kusov	8 Kusov
Ochrana rúrky	6 Dielov	6 Dielov	8 Dielov	8 Dielov
Ochranný obal	6 Kusov	6 Kusov	8 Kusov	8 Kusov
Pružiny	32 Kusov	36 Kusov	44 Kusov	48 Kusov
Šróby	4 Kusy	4 Kusy	4 Kusy	4 Kusy
Skrutkovací uzáver	4 Kusy	4 Kusy	4 Kusy	4 Kusy
Podložka	8 Kusov	8 Kusov	8 Kusov	8 Kusov

### Návod na použitie:

- Počas montáže trampolíny držte deti mimo dosah.
- Diely rámu nedržte na koncoch. Trampolína sa môže sama rozvinúť, ak by sa dostali vaše prsty medzi rám, môžu vzniknúť modriny a poranenia.
- Ak sa trampolína rozloží predtým, ako bol zložený rám, môže sa stať, že sa zlomí.
- Trampolínu by mali rozkladať a skladať vždy dve silné osoby.

Pred montážou skontrolujte všetky pružiny. Tie su predinštalované. Ak by boli pružiny nesprávne nainštalované alebo poškodené, postupujte podľa nasledovných krokov, buď zaistíte pružiny alebo ich vymeňte:

- Zachyť sa otvoreným koncom pružiny do oka rámu. Vid' obr.A.
- Otočte pružinu v smere trampolíny. Vid' obr.B.
- Zachyťte sa druhým koncom pružiny do oka na sieti ako na obrázku C.




### Krok 1:

Trampolínu položte na podlahu a otvorte rámové komponenty . Trampolína by mala vyzeráť presne tak, ako je to na dolnom obrázku vyobrazené.



**Krok 2.**


Držte rám trampolíny a zatlačte ju nadol, aby sa roztvorila.



**Upozornenie:** Uistite sa pri skladaní alebo rozkladaní trampolíny, že nebudete chytat' rám na koncoch. Ak by sa vaše prsty dostali medzi konce rámu, môžete sa vážne poraniť alebo vzniknú nepríjemné modriny.


**Krok 3:**

Potiahnite ochrannú podložku cez rám trampolíny, dajte si záležať, aby sa všetky diery perfekne prekryvali s dierami na trampolínových nohách.



**Krok 4:**

Zašróbujte 6 nôh do rámu, do otvorov nato určených. Vid' obrázok 4.



Ochranná podložka musí byť správne nainštalovaná ešte predtým, ako sa bude trampolína používať. Trampolína musí byť uložená pevne na podlahe, ako je to zobrazené na obrázku 5.



#### **Krok 5:**

Pre bežné používanie položte trampolínu do správnej polohy. Uistite sa, že ochranná podložka zakrýva všetky pružiny. Postavte trampolínu tak, aby ste si boli istý, že všetkých 6 nôh má kontakt so zemou. Vid' obrázok 5.

#### **Bezpečnostné opatrenia:**

Poranenie hlavy alebo krku môže viesť k ochrnutiu alebo dokonca k smrti!

Nerobte kotrmelce, tým sa zvyšuje riziko pristátia na hlave alebo na krku!

Trampolína by mala stáť vždy na pevnej podlahe. Keď budete trampolínu používať mimo jednej miestnosti, uistite sa, že máte dostatok miesta, aby ste nepristáli v nábytku. Dávajte pozor na výšku stropov a lúčov. My odporúčame horizontálnu vzdialenosť minimálne 1,5m a bezpečnú vzdialenosť od stropu minimálne 0,5m (vzdialenosť hlavy počas skákania). Veľmi krátke vzdialenosti môžu viesť k vážnym zraneniam.

Trampolína sa môže používať skoro všade, pokiaľ je podlaha rovná a pevná, a máte dostatok voľnosti v priestore. Dávajte pozor, aby sa v blízkosti trampolíny nenachádzali ostré a špicaté veci.

Dostatok svetla je dôležitý nato, aby ste videli vždy stred trampolíny. Neskáčajte nikdy do strany.

Skontrolujte správne umiestnenie ochrannej podložky pred použitím trampolíny.

Nohy trampolíny majú protisklzovú úpravu z gummy. Ako pri všetkých materiáloch, aj guma môže zanechať stopy na podlahe. Aby ste tomu predišli, vložte medzi nohy trampolíny a podlahu, plochú podložku. Dbajte nato, aby trampolína stála na pevnej a rovnej podlahe.

Uistite sa, že trampolína sa nachádza v bezchybnom stave. V prípade, že zistíte chyby alebo nejaký problém, prestaňte ju používať. Okamžite odstráňte nedostatky. Na trampolíne nevykonávajte žiadne technické úpravy.

Trampolína nie je hračka!

**Trampolínu môže používať vždy len jedna osoba. Maximálne zaťaženie užívateľom je 100 kg!**

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, skáčte na trampolíne naboso a bez topánok. Nepoužívajte ani ponožky, mohli by ste sa šmyknúť. Ak ale uprednostňujete topánky, tak len s mäkkou gumovou podrážkou a žiadne podpätky . Vaše topánky by nemali mať špicaté a ostré konce, tie by mohli trampolínu poškodiť.

### **Ochrana a uskladnenie:**

Zakaždým skontrolujte, či výrobok po použití nie je poškodený. Uskladňujte tento výrobok na bezpečnom mieste, kde nie je vystavený vplyvom prostredia a kde nikomu nemôže ublížiť.

Pre vlastnú bezpečnosť používajte len originálne časti a diely. Tieto diely dostanete u nás. Nevykonávajte žiadne štruktúálne zmeny na výrobku.

Ak sa niektoré časti poškodia, alebo vzniknú ostré a špicaté časti, okamžite prestaňte trampolínu používať. V prípade pochybností kontaktujte náš servisný tím.

Uchovávajte trampolínu na tmavom mieste, chráňte ju pred prachom a ostrými predmetmi. Očistite povrch kefkou. Všetky ostatné časti môžu byť čistené handričkou. Použite ochranný kryt na skrutkové otvory, aby nezhrdzaveli.

### **Správne odstránenie odpadu:**

Tento výrobok zaneste na zberné miesto vo vašom okolí. Ohľadom správneho odstránenia odpadu vám pomôže miestna spoločnosť , ktorá je zodpovedná za správne odstránenie zberných surovín.

### **Servis:**

Snažíme sa vyrábať len dokonalé produkty. Ak by vznikli nejaké nedostatky, budeme sa snažiť vyriešiť tento problém.